


## הוראות מפעיל:

1. תחילה יש לחבר את המיקרו בקר למקור מתח כדי להפעילו.



2. ראה את מסך התצוגה המזמין ללחיצה על כפתור ההפעלה



3. לחץ על כפתור ההפעלה (Push Button) להתחלת התרגול.



4. במסך יוצגו מספרי תנוחות בתרגול היוגה.



5. חיישן התנועה ינטר תזוזות במהלך השהייה בתנוחה.

6. אם אין תזוזה, תידלק נורה ירוקה כהודעת חיווי חיובית.



7. כאשר יש תזוזה, תידלק נורה אדומה כאזהרה למתאמן.



8. בסיום כל תנוחה ישמע צליל קצר כסימון למנוחה ומעבר לתנוחה נוספת.



9. תוצג הודעת מנוחה קצרה למשך מספר שניות לפני המעבר לתנוחה הבאה.

10. בסיום ארבע התנוחות, המערכת תציג סיכום ביצועים, תנגן שיר סיום רגוע ותפעיל מנוע

סרוו Servo Motor להפצת ריח מרגיע.

passive buzzer

