

ILI9341 Display Bottom

ESP32 Bottom

T_IRQ
T_DO
T_DIN
T_CS
T_CLK
SDO(MISO)
LED
SCK
SDI(MOSI)
DC
RESET
CS
GND
VCC

TOUCH

3V3 EN SP SN G34 G35 G32 G33 G25 G26 G27 G14 G12 GND G13 SD2 SD3 CMD V5
GND G23 G22 TXD RXD G21 GND G19 G18 G5 G17 G16 G4 G0 G2 G15 SD1 SD0 CLK

USB

