



SIM8500_Sensor_Porting_Guide_文档_V1.01文档

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

技术支持邮箱: support@simcom.com

官网: www.simcom.com

名称:	SIM8500_Sensor_Porting_Guide_文档_V1.01
版本:	1.01
日期:	2022.03.09
状态:	已发布

版权声明

本手册包含芯讯通无线科技（上海）有限公司（简称：芯讯通）的技术信息。除非经芯讯通书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播，违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权，芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通，任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话：86-21-31575100

邮箱：simcom@simcom.com

官网：www.simcom.com

了解更多资料，请点击以下链接：

<http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html>

技术支持，请点击以下链接：

<http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html> 或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2021，保留一切权利。

关于文档

版本历史

版本	日期	作者	备注
1.00	2020.8.17	李玉龙	第一版
1.01	2022.03.09	伍文祥	更新版本

适用范围

本文档适用于 SIMCom SIM8500 系列。

目录

关于文档.....3

 版本历史.....3

 适用范围.....3

目录.....4

1 介绍.....5

 1.1 本文目的.....5

 1.2 参考文档.....5

 1.3 术语和缩写.....5

2 驱动移植.....6

3 编译 & 下载.....16

4 Debug.....18

1 介绍

1.1 本文目的

基于 SIM8500 平台(展锐 sl8541e_1h10_32b)，对 sensor 驱动移植简单介绍。
参考此应用文档，开发者可以很快理解并快速开发相关业务。

1.2 参考文档

30727_SC2721GDeviceSpecification_V0.3.pdf
30969_SL8541E_GPIO_Spec_V1.1.xlsx

1.3 术语和缩写

2 驱动移植

移植 sensor 驱动代码，例如 光距感 sensor stk3311:



A、将供应商提供的代码拷贝到图示目录

```
wuwenxiang@android66:~/workspace/8500$ ls bsp/modules/input/misc/stk3311/
Kbuild Kconfig Makefile stk3x1x.c stk3x1x_pls.h
```

B、观察原理图，配置 device tree

首先从硬件上看，这个器件挂载到哪组 I2C 总线上，然后配置该设备的 dts

PS/ALS sensor IRLED



从原理图可知该 sensor 是挂载到 I2C2 总线上，在 SIM8500 平台需要修改的文件：

[bsp/kernel/kernel4.14/arch/arm/boot/dts/sl8541e-1h10_32b-overlay.dts](#)

```
&i2c2 {
    status = "okay";
    clock-frequency = <400000>;
    bma4xy@18{
        compatible = "BOSCH,bma4xy";
        reg = <0x18>;
        gpios = <&ap_gpio 55 GPIO_ACTIVE_HIGH
                &ap_gpio 54 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    };

    akm-09911@0d{
        compatible = "ak,akm099xx";
        reg = <0x0d>;
        gpios = <&ap_gpio 53 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        status = "disabled";
    };

    ltr-558als@23{
        compatible = "LITEON,ltr_558als";
        reg = <0x23>;
        gpios = <&ap_gpio 52 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        sensitive = <1000 40 35 1200 1000 48>;
        luxcorrection = <3500>;
        status = "disabled";
    };

    stk3xlx@48{
        compatible = "stk,stk3xlx";
        reg = <0x48>;
        gpios = <&ap_gpio 52 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    };
};
```

```
stk3xlx@48{ //sensor_name@addr
    compatible = "stk,stk3xlx"; //compatible 与驱动中设置的compatible对应
    reg = <0x48>; //芯片地址
    gpios = <&ap_gpio 52 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //中断pin, 该驱动中没有用到, 使用的轮询机制, 可以不配, 如果使用中断模式, 就需要配置一下
};
```

如果需要配置 gpio, 需要在 Uboot 里面配置一下, 配置路径:

bsp/bootloader/u-boot15/board/spreadtrum/sl8541e_1h10_32b/pinmap-sl8541e.c

通过查询 30969_SL8541E_GPIO_Spec_V1.1.xlsx



30969_SL8541E_
GPIO_Spec_V1.1.x

例如该驱动中配置 gpio52 为输入中断脚, 查询该 excel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Item	Ball. No.	Ball Name	Power	Pull up	Pull down	Function1	Type	Function2	Type	Function3	Type	Function4	Type
34	J32	CMPD0	VCAM	1.8V,4.7K/20K	50K	CMPD0	O			DBG_BUS24(G1)	O	GPIO46	I/O/T
35	H29	CMPD1	VCAM	1.8V,4.7K/20K	50K	CMPD1	O			DBG_BUS25(G1)	O	GPIO47	I/O/T
36	E32	SCL0	VCAM	1.8V,1.8K/20K	50K	SCL0	I/O/T			DBG_BUS26(G1)	O	GPIO48	I/O/T
37	F32	SDA0	VCAM	1.8V,1.8K/20K	50K	SDA0	I/O/T			DBG_BUS27(G1)	O	GPIO49	I/O/T
38	W5	LCM_RSTN	VIO1V8	1.8V,4.7K/20K	50K	LCM_RSTN	O					GPIO50	I/O/T
39	Y5	LCM_FMARK	VIO1V8	1.8V,4.7K/20K	50K	BSI_TE	I					GPIO51	I/O/T
40	D18	SPI2_CSN	VIO1V8	1.8V,4.7K/20K	50K	SPI2_CSN	I/O/T			CM4_GPIO5	I/O/T	GPIO52	I/O/T
41	D13	SPI2_DO	VIO1V8	1.8V,4.7K/20K	50K	SPI2_DO	I/O/T			CM4_GPIO6	I/O/T	GPIO53	I/O/T
42	E20	SPI2_DI	VIO1V8	1.8V,4.7K/20K	50K	SPI2_DI	I/O/T			CM4_GPIO1	I/O/T	GPIO54	I/O/T
43	E19	SPI2_CLK	VIO1V8	1.8V,4.7K/20K	50K	SPI2_CLK	I/O/T			CM4_GPIO2	I/O/T	GPIO55	I/O/T
44	AA31	U0TXD	VIO1V8	1.8V,4.7K/20K	50K	U0TXD	O	EXT_XTL_EN2	I	DBG_BUS10(G1)	O	GPIO60	I/O/T
45	AA32	U0RXD	VIO1V8	1.8V,4.7K/20K	50K	U0RXD	I	EXT_XTL_EN3	I	DBG_BUS11(G1)	O	GPIO61	I/O/T
46	AC31	U0CTS	VIO1V8	1.8V,4.7K/20K	50K	U0CTS	I	PWMC(G0)	O	DBG_BUS12(G1)	O	GPIO62	I/O/T
47	AB31	U0RTS	VIO1V8	1.8V,4.7K/20K	50K	U0RTS	O	SE_GPIO6	I/O/T	DBG_BUS13(G1)	O	GPIO63	I/O/T

在 [bsp/bootloader/u-boot15/board/spreadtrum/sl8541e_1h10_32b/pinmap-sl8541e.c](#)

中搜索 SPI2_CSN

```
{REG_PIN_SPI2_CSN,
                                BITS_PIN_AF(3)},// 3 对应的是gpio功能, (从0开始,
excel中描述的func4,即对应 BITS_PIN_AF(3) )
//pin name                      驱动能力 (0~16) 模式
{REG_MISC_PIN_SPI2_CSN,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP
_IE},//PROX_INT????????????
//其中 BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_WPU|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_WPU|BIT_PIN_SLP_IE 表示配
置为悬空, sleep 上拉输入模式, BIT_PIN_SLP_AP 为 AP 侧使用

/* 如果配置该gpio为输出, 则可配置如下 */
{REG_PIN_SPI2_CSN,
                                BITS_PIN_AF(3)},
{REG_MISC_PIN_SPI2_CSN,
BITS_PIN_DS(1)|BIT_PIN_NULL|BIT_PIN_NUL|BIT_PIN_SLP_AP|BIT_PIN_SLP_NUL|BIT_PIN_SLP
_OE},//PROX_INT????????????
```

C、配置相关 cfg 文件, 指定编译和打包进 sockoimage

修改文件:

[bsp/device/sharkle/androidq/sl8541e_1h10_32b/sl8541e_1h10_32b_base/modules.cfg](#)

[device/sprd/sharkle/sl8541e_1h10_32b/BoardConfig.mk](#)

[device/sprd/sharkle/sl8541e_1h10_32b/sl8541e_1h10_32b_Natv.mk](#)

[device/sprd/sharkle/sl8541e_1h10_32b/rootdir/root/init.sensors.rc](#)

[bsp/device/sharkle/androidq/sl8541e_1h10_32b/sl8541e_1h10_32b_base/modules.cfg](#)

```
BSP_MODULES_LIST="
sample.ko
bstclass.ko
bma2x2.ko
akm09911.ko
ltr_558als.ko
mali.ko
sprdwl_ng.ko
sprd_fm.ko
sprdbt_tty.ko
sunwave_fp.ko
lis2dh.ko
sprd_sensor.ko
sprd_flash_drv.ko
sprd_camera.ko
sprd_cpp.ko
flash_ic_ocp8137.ko
gt5688.ko
bma4xv.ko
stk3xl.ko

#camera module version config
export BSP_BOARD_CAMERA_MODULE_ISP_VERSION="dcam_if_r4p0_isp_r6p11"
export BSP_BOARD_CAMERA_MODULE_CPP_VERSION="lite_r3p0"
export BSP_BOARD_CAMERA_MODULE_CSI_VERSION="r2p0v2"

#wcn bt driver config
export BSP_BOARD_UNISOC_WCN_SOCKET="sipc"

#wcn module version config
export BSP_BOARD_WLAN_DEVICE="sc2332"
```

在 BSP_MODULE_LIST 中添加需要编译的 ko 文件

[device/sprd/sharkle/sl8541e_1h10_32b/BoardConfig.mk](#)

```
# select sensor
USE_SPRD_SENSOR_LIB := true
BOARD_HAVE_ACC := Bma421
BOARD_ACC_INSTALL := 1
BOARD_HAVE_ORI := akm099xx
BOARD_ORI_INSTALL := NULL
BOARD_HAVE_PLS := STK3X1X
BOARD_PLS_COMPATIBLE := NULL
```

设置 BOARD_HAVE_PLS := STK3X1X, 指定光距感 sensor 为目标 sensor, 该名字由 vendor\sprd\modules\sensors\libsensorclassic\pls\Pls_STK3X1X.cpp 决定, 即 Pls_name.cpp 后面接的后缀名 (name) 有关系

[device/sprd/sharkle/sl8541e 1h10 32b/rootdir/root/init.sensors.rc](#)

on post-fs

```
insmod ${ro.vendor.ko.mount.point}/socko/bstclass.ko
insmod ${ro.vendor.ko.mount.point}/socko/bma4xy.ko
insmod ${ro.vendor.ko.mount.point}/socko/stk3x1x_pls.ko
insmod ${ro.vendor.ko.mount.point}/socko/akm09911.ko
+ insmod ${ro.vendor.ko.mount.point}/socko/stk3x1x.ko
insmod ${ro.vendor.ko.mount.point}/socko/mir3da.ko
```

on factorytest

```
insmod ${ro.vendor.ko.mount.point}/socko/bstclass.ko
insmod ${ro.vendor.ko.mount.point}/socko/bma4xy.ko
insmod ${ro.vendor.ko.mount.point}/socko/stk3x1x_pls.ko
insmod ${ro.vendor.ko.mount.point}/socko/akm09911.ko
+ insmod ${ro.vendor.ko.mount.point}/socko/stk3x1x.ko
insmod ${ro.vendor.ko.mount.point}/socko/mir3da.ko
```

自动挂载该 ko 文件

[device/sprd/sharkle/sl8541e 1h10 32b/sl8541e 1h10 32b Natv.mk](#)

```
PRODUCT_SOCKO_KO_LIST := \
    $(BSP_KERNEL_MODULES_OUT)/bma4xy.ko \
+ $(BSP_KERNEL_MODULES_OUT)/stk3x1x.ko \
    $(BSP_KERNEL_MODULES_OUT)/mali.ko \
    $(BSP_KERNEL_MODULES_OUT)/sprdwl_ng.ko \
    $(BSP_KERNEL_MODULES_OUT)/sprdbt_tty.ko \
    $(BSP_KERNEL_MODULES_OUT)/sprd_fm.ko \
    $(BSP_KERNEL_MODULES_OUT)/sprd_sensor.ko \
    $(BSP_KERNEL_MODULES_OUT)/sprd_flash_drv.ko \
    $(BSP_KERNEL_MODULES_OUT)/sprd_camera.ko \
    $(BSP_KERNEL_MODULES_OUT)/sprd_cpp.ko \
    $(BSP_KERNEL_MODULES_OUT)/flash_ic_ocp8137.ko
```

修改 PRODUCT_SOCKO_KO_LIST, 添加目标 ko 文件打包到 socko

D、配置相关权限文件，使得第三方和系统 APP 可以正常访问

[device/sprd/sharkle/common/rootdir/root/init.common.rc](#)

[device/sprd/sharkle/common/rootdir/root/ueventd.common.rc](#)

[device/sprd/sharkle/common/sepolicy/file contexts](#)

[device/sprd/sharkle/common/rootdir/root/init.common.rc](#)

on boot

```
chown system system /sys/class/misc/gnss_common_ctl/gnss_power_enable
chown system system /sys/class/misc/gnss_common_ctl/gnss_dump
chown system system /sys/class/misc/gnss_common_ctl/gnss_subsys
chown system system /dev/gnss_pmnotify_ctl
chmod 220 /sys/class/misc/gnss_common_ctl/gnss_power_enable
chmod 660 /sys/class/misc/gnss_common_ctl/gnss_dump
chmod 660 /sys/class/misc/gnss_common_ctl/gnss_subsys
chmod 660 /dev/gnss_pmnotify_ctl

chmod 0660 /dev/AKM099XX
chown system system /dev/AKM099XX

chmod 0660 /dev/bma4xy_acc
chown system system /dev/bma4xy_acc
```

```
+ chmod 0660 /dev/stk_ps
```

```
+ chown system system /dev/stk_ps
```

注： /dev/stk_ps 该节点是该驱动建立的， 查找对应的 i2c_driver 中设置的 name 即可，例如：

```
static struct i2c_driver stk_ps_driver =
{
    .driver = {
        .name = DEVICE_NAME, //会依据该name在dev目录下建立对应节点  DEVICE_NAME = stk_ps
        .owner = THIS_MODULE,
```

```
#ifndef CONFIG_OF
    .of_match_table = stk_match_table,
#endif

    .pm = &stk31x_pm_ops,
},
.probe = stk31x_probe,
.remove = stk31x_remove,
.id_table = stk_ps_id,
};
```

更改 /dev/stk_ps 节点权限和所在组权限

[device/sprd/sharkle/common/rootdir/root/ueventd.common.rc](#)

```
/dev/bma4xy_acc      0660    system    system
/dev/mir3da          0660    system    system
+/dev/stk_ps         0660    system    system
/dev/block/mmcblk0rpb 0660    system    system
```

与前面的作用一样，设置该节点的权限和组权限

[device/sprd/sharkle/common/sepolicy/file_contexts](#)

```
#sprd sensors
/dev/lis3dh_acc      u:object_r:sensors_device:s0
/dev/bma4xy_acc      u:object_r:sensors_device:s0
/dev/AKM099XX        u:object_r:sensors_device:s0
/dev/stk_ps          u:object_r:sensors_device:s0
/dev/mir3da          u:object_r:sensors_device:s0
```

设置该节点的安全上下文

E、移植 HAL 层代码（这个也是供应商提供的）

vendor\sprd\modules\sensors\libsensorclassic\pls\
Pls_STK31X.cpp

1、关键函数：setDelay

设置 delay，即获取数据的时间间隔，展锐平台默认为 200ms

```
//光距感sensor:
int PlsSensor::readEvents(sensors_event_t * data, int count)
//Gsensor:
int AccSensor::setDelay(int32_t handle, int64_t delay_ns)
//MagSensor:
```

```
int OriSensor::setDelay(int32_t handle, int64_t ns)
//GyroSensor:
int GyroSensor::setDelay(int32_t handle, int64_t delay_ns)
```

在构造 HAL 层 sensor 对象的时候，也会去设置 delay 参数。例如光距感：

```
PlsSensor::PlsSensor() :
    SensorBase(STK_DEVICE_NAME, "proximity"),
    mEnabled(0),
    mPendingMask(0),
    mInputReader(32),
    mHasPendingEvent(false) {
    memset(mPendingEvents, 0, sizeof(mPendingEvents));

    mPendingEvents[Light].version = sizeof(sensors_event_t);
    mPendingEvents[Light].sensor = ID_L;
    mPendingEvents[Light].type = SENSOR_TYPE_LIGHT;

    mPendingEvents[Proximity].version = sizeof(sensors_event_t);
    mPendingEvents[Proximity].sensor = ID_P;
    mPendingEvents[Proximity].type = SENSOR_TYPE_PROXIMITY;

    for (int i=0 ; i<numSensors ; i++)
        mDelays[i] = 200000000; // 200 ms by default
}
```

Set_delay 函数实际是通过访问 /sys/class/input/inputX/delay 节点

从而通过 ioctl 操作底层的 set_delay 函数，有些厂家提供的驱动可能不包含该接口，可能会有些许差异
例如：

光距感 stk3311 PlsSensor::readEvents 直接返回 0

Gsensor AccSensor::readEvents 是正常访问 /sys/class/input/inputX/delay 节点，从而调用底层
mir3da_misc_ioctl

```
case MIR3DA_ACC_IOCTL_SET_DELAY
```

2、获取底层 sensor 数据 readEvents

```
//光距感sensor:
int PlsSensor::readEvents(sensors_event_t * data, int count)
//Gsensor:
int AccSensor::readEvents(sensors_event_t *data, int count)
//MagSensor:
int OriSensor::readEvents(sensors_event_t *data, int count)
//GyroSensor:
int GyroSensor::readEvents(sensors_event_t *data, int count)

//光距感 sensor
int PlsSensor::readEvents(sensors_event_t * data, int count)
{
```

```
if (count < 1)
    return -EINVAL;

ssize_t n = mInputReader.fill(data_fd);
if (n < 0)
    return n;

int numEventReceived = 0;
input_event const* event;

while (count && mInputReader.readEvent(&event)) { //读取count个数据, 通过InputReader
读取event
    int type = event->type;
    if (type == EV_ABS) {
        processEvent(event->code, event->value); //将读到数据以一定的格式封装, 交由
InputDispatcher分发给相关应用
        mInputReader.next();
    } else if (type == EV_SYN) {
        int64_t time = timevalToNano(event->time);
        for (int j=0 ; count && mPendingMask && j<numSensors ; j++) {
            if (mPendingMask & (1<<j)) {
                mPendingMask &= ~(1<<j);
                mPendingEvents[j].timestamp = time;
                if (mEnabled & (1<<j)) {
                    *data++ = mPendingEvents[j];
                    count--;
                    numEventReceived++;
                }
            }
        }
        if (!mPendingMask) {
            mInputReader.next();
        }
    } else {
        ALOGE("stk: unknown event (type=%d, code=%d)",
            type, event->code);
        mInputReader.next();
    }
}

return numEventReceived;
}
```

底层通过 `input_report_abs/input_report_key` 等函数向 `EventHub` 发送一些封装的数据
可以通过 `getevent` 获取到, 一般在内核驱动中, 会将调用发送数据的函数放到一个延时工作队列中来定时发送。

例如：Gsensor Mir3da:

```
static void mir3da_work_func(struct work_struct *work)
{
    short x=0,y=0,z=0;
    struct mir3da_data *mir3da = container_of((struct delayed_work *)work,struct
mir3da_data, work);
    int map_para = 1;

    if (mir3da_read_data(mir3da->mir3da_i2c_client, &x,&y,&z) != 0) {
        MI_ERR("MIR3DA data read failed!\n");
    }
    else
    {
        map_para = mir3da_direction_remap(&x,&y,&z, direction_remap);


        if(bzstk)
            z = map_para*sqrt(1024*1024 - (x)*(x) - (y)*(y));

        input_report_abs(mir3da->input, ABS_X, x);
        input_report_abs(mir3da->input, ABS_Y, y);
        input_report_abs(mir3da->input, ABS_Z, z);
        input_sync(mir3da->input);
    }

    schedule_delayed_work(&mir3da->work,msecs_to_jiffies(atomic_read(&mir3da->delay)))
;
}
```

数据处理的大概流程如下:

InputReader 和 **InputDispatcher** 对象会分别创建两个线程 (**InputReaderThread** 和 **InputDispatcherThread**) , 读取 **EventHub** 中的数据和分发从 **InputReader** 读取过来的数据给 **InputPublisher**, 从而分发给监听的应用



3 编译 & 下载

```

wuwenxiang@android66:~/workspace/8500$
wuwenxiang@android66:~/workspace/8500$ source build/envsetup.sh
including vendor/sprd/external/tools-build/vendorsetup.sh
including vendor/sprd/feature_configs/vendorsetup.sh
wuwenxiang@android66:~/workspace/8500$ lunch sl8541e_1h10_32b_Natv-userdebug-gms

** can not find gms build path
device/sprd/sharkle/sl8541e_1h10_32b/sl8541e_1h10_32b_Natv.mk:19: warning: KERNEL_PATH: export has been deprecated. It is a global setting. See https://android
7/Changes.md#export_keyword.
device/sprd/sharkle/sl8541e_1h10_32b/sl8541e_1h10_32b_base.mk:105: warning: BOARD_SECB00T_CONFIG=true
device/sprd/sharkle/sl8541e_1h10_32b/sl8541e_1h10_32b_base.mk:113: warning: RAMDISK_FSTAB=device/sprd/sharkle/sl8541e_1h10_32b/rootdir/root/fstab.ramdisk
vendor/sprd/telephony-res/apply_telephony_res.mk:72: warning: Volte config file: vendor/sprd/telephony-res/volte/volte-conf.xml is not needed
vendor/sprd/telephony-res/apply_telephony_res.mk:99: warning: "country iso config file: vendor/sprd/telephony-res/iso/countryIso-conf.xml not need"
vendor/sprd/modules/libcamera/sensor/tuning_param/tuning_lib_cfg.mk:1: warning: "tuning TARGET_BOARD" sl8541e_1h10_32b
vendor/sprd/modules/libcamera/sensor/tuning_param/tuning_lib_cfg.mk:2: warning: "tuning CHIP_NAME" sharkle
device/sprd/sharkle/common/DeviceCommon.mk:645: warning: "common/DeviceCommon.mk: PRODUCT_PACKAGES: calibration_init modem_control renotify slogmodem slogm
nlogservice @inherit:build/target/product/telephony.mk MmsFolderView messaging Stk UplmnSettings urild librilcore libimpl-ril libril-lite librilutils libatc
n 0 vendor.sprd.hardware.radio.lite@1.0 libfactoryradioTest android.hardware.radio@1.2 android.hardware.radio@1.3 android.hardware.radio@1.4 libril-private

```

wuwenxiang@android66:~/workspace/8500\$ source build/envsetup.sh

wuwenxiang@android66:~/workspace/8500\$ lunch sl8541e_1h10_32b_Natv-userdebug-gms

对于只改了 bsp/module 下面的文件，直接

make sockoimage : 编译生成 socko.img，存放 soc external modules 文件。

可以通过 fastboot flash socko socko.img 刷入镜像，最好是整个目录全编译一下

全编:

make update-api -j8 && make -j8

打包镜像:

编译完成后, 继续执行:cp_sign,

成功完成后继续执行: makepac

生成的 PAC 文件在 out/target/product/sl8541e_1h10_32b_Natv-userdebug-gms/cp_sign/./下


使用展锐下载工具 ResearchDownload_R25.20.3901,

1、双击打开 ResearchDownload.exe

电脑 > 本地磁盘 (D:) > work > tools > sprd > ResearchDownload_R25.20.3901 > Bin


名称	修改日期	类型	大小
BMTimeout.ini	2020/9/25 14:40	配置设置	2 KB
Channel.ini	2020/9/25 14:40	配置设置	2 KB
Channel9.dll	2020/9/25 14:40	应用程序扩展	247 KB
Channel9D.dll	2020/9/25 14:40	应用程序扩展	162 KB
ChannelD.dll	2020/9/25 14:40	应用程序扩展	237 KB
CmdDloader.exe	2020/9/25 14:40	应用程序	1,998 KB
CmdDloader.ini	2020/9/25 14:40	配置设置	1 KB
Codecs.dll	2020/9/25 14:43	应用程序扩展	136 KB
iSpLog.dll	2020/9/25 14:40	应用程序扩展	61 KB
iSpLog.ini	2020/9/25 14:40	配置设置	1 KB
LiveUpdatesDLL.dll	2020/9/25 14:40	应用程序扩展	320 KB
LiveUpdatesDLL.ini	2020/9/25 14:40	配置设置	1 KB
MCPTType.ini	2022/2/22 18:11	配置设置	3 KB
PhaseCheck.ini	2020/9/25 14:40	配置设置	2 KB
PortHound.dll	2020/9/25 14:40	应用程序扩展	136 KB
PortHoundd.dll	2020/9/25 14:40	应用程序扩展	1,405 KB
ProcessFlow.dll	2020/9/25 14:40	应用程序扩展	192 KB
ProcessFlowSetting.ini	2020/9/25 14:40	配置设置	1 KB
rdl_bkmark.bmp	2020/9/25 14:40	BMP 文件	76 KB
ResearchDownload.exe	2020/9/25 14:44	应用程序	4,617 KB
ResearchDownload.ini	2022/3/9 18:51	配置设置	33 KB
RSASKeyGen.exe	2020/9/25 14:40	应用程序	41 KB
SecBinPack9.dll	2020/9/25 14:43	应用程序扩展	3,122 KB
SecBinPack9D.dll	2020/9/25 14:40	应用程序扩展	1,869 KB
Sparce2Raw.dll	2020/9/25 14:43	应用程序扩展	80 KB
SprdMes.ini	2020/9/25 14:40	配置设置	1 KB
SprdMesApp.dll	2020/9/25 14:40	应用程序扩展	1,841 KB

2、单击设置按钮, 选择前面拷贝的 pac 包



3、选择开始下载，即可以开始下载，等下载完毕后重启设备即可

ResearchDownload - R25.20.3901



4 Debug

1、首先确认驱动 probe 是否成功

可通过 adb 查看 是否有生成 /dev/xxx 节点

如果没有生成，则加 log 调试，看是哪个阶段出了错误

常见出错项:

A、l2c 读写出错

首先排查硬件供电是否正常？然后用示波器量取波形看第一个读 ID 的信号是否正常？

如果设备返回 **NACK**，大概率是地址不对或者器件损坏，建议和硬件工程师一起检查、同时可联系供应商一同排查。

B、其他出错

例如 request gpio 时出错，这就需要排查是否有其他驱动占用该 gpio

可通过 `cat /d/gpio` 进行快速排查

2、Probe 成功，dev/xxx 节点也成功建立，但是不出数据

首先检查底层是否有数据，一般驱动都会有使能节点，可手动使能，然后通过 log 进行检查
通过 `getevent` 进行查看，如果 `getevent` 可以接收到数据，而第三方 app 没有获取到数据，这大概率是
hal 的代码有问题，可加 log 进行调试。

SIMCom
Confidential