

常用设置

一、 休眠时间设置(默认 20 秒)



休眠时间


SET(%%ALLTIMSET)



20 秒(%%ALLTIM00)



30 秒(%%ALLTIM01)



60 秒(%%ALLTIM02)



2 分钟(%%ALLTIM03)



5 分钟(%%ALLTIM04)



10 分(%%ALLTIM05)



20 分(%%ALLTIM06)



无休眠-老化产品用
(%%ALL*TIDIS)

二、 关机和恢复出厂设置，版本信息



关机指令
(%%POWEROFF)



软件版本信息
(%%Version)



硬件版本信息
(%%HDVersion)



出厂设置
(%%Restore)

三、 Dongle 模式选择（默认 HID 键盘模式）



HID 键盘模式(%%HID)



模拟串口模式(%%UART)

四、 工作模式（默认普通模式）



正常模式 (%%ALLPT-SET)



盘点模式 SET
(%%ALLMEM-SET)



数据上传(%%ALLMEM-SC)



不丢失模式
(%%ALLAEM-SET)



数据总数(%%ALLMEM-ZS)



清除数据(%%ALLMEM-QC)

高级设置

一、 通道设置(2.4G(01-20)433M(01-30))



CHSET(%%ALL-CH)



设置参数 10 位



设置参数个位



一键配对(%%EZPair)

二、用户 ID 设置



IDSET(%%ALL-ID)



扫设置参数 10 位



扫设置参数个位

设置范围
00-99



ID 显示(%%ALL-XS)



ID 隐藏(%%ALL-YC)

三、设置参数



0(%%ALL*_0)



1(%%ALL*_1)



2(%%ALL*_2)



3(%%ALL*_3)



4(%%ALL*_4)



5(%%ALL*_5)



6(%%ALL*_6)



7(%%ALL*_7)



8(%%ALL*_8)



9(%%ALL*_9)

四、删除条码枪 (多对一产品适用)



删除当前条码枪
(%%ALLDEL-ONE)



删除所有学习过的条码枪
(%%ALLDEL-ALL)



显示已配对的条码枪
(%%ShowIDs)

五、蜂鸣器提示 1: “扫到条码数据” 鸣叫 (默认关闭)



开启(%%BZOpen1)



关闭(%%BZClose1)

六、蜂鸣器提示 2: “RF 上传成功” 鸣叫 (默认关闭)



开启(%%BZOpen2)



关闭(%%BZClose2)

七、电池电量显示 (蓝牙适用, 此版本需要修改硬件, 无多国语言)



显示电池电量(%%Batt)