

CONTROLLER CONNECTOR JST-22

	G					S	G			+
	N	I	I	I	I	P	N	C	C	5
B+	D	O	O	O	O	D	D	H	L	V



+	W	G	Q	G	G	+	Z	S	V	P
5	D	N	D	S	N	5	B	L	C	+
V		D			D	V			C	

		G
C	T	N
H	R	D

TORQUE SENSOR
CONNECTOR JST-6



C	A	+
L	S	5
		V

		+
	T	5
U	P	V

THERMAL SENSOR
CONNECTOR JST-6



V	W	G
		N
		D