

CONTROLLER CONNECTOR JST-22

	G					S	G				+
	N					P	N	C	C		5
B+	D					D	D	H	L		V



+	W	G	Q	#	G	+	Z	S	V	P
5	D	N	D	#	N	5	B	L	C	+
V		D			D	V			C	

		G
C		N
H	?	D

TORQUE SENSOR  
CONNECTOR JST-6



C	?	+
L		5
		V

S  
E  
N

THERMAL SENSOR  
CONNECTOR JST-6



G  
N  
D