

473 发动机

目录

第一章 汽油机	2
第一节 概 述	2
第二节 气缸盖	7
第三节 缸体	30
第二章 润滑系统	45
第一节 组件位置索引	45
第二节 机油压力报警器的检测	45
第三节 机油压力的测试	46
第四节 发动机机油的更换	46
第五节 发动机机油滤清器的更换	46
第六节 机油滤清器螺纹连接管的更换	47
第七节 机油泵的大修	48
第八节 呼吸器盖板的安装	49
第九节 机油压力报警器的更换	50
第三章 进气歧管和排气系统	50
第一节 进气歧管的拆卸与安装	50
第二节 排气歧管的拆卸与安装	51
第四章 发动机冷却系统	51
第一节 组件位置索引	51
第二节 调温器的检测	51
第三节 水泵的检测	52
第四节 水泵的更换	52
第五节 调温器的更换	52
第六节 水温传感器的更换	53
第五章 燃油和排放系统	53