

473QE 发动机附件

目录

第一节 进气系统.....	2
1.1 组件位置索引.....	2
1.2 进气软管总成的拆卸/安装步骤.....	2
1.3 进气导流管总成的拆卸/安装步骤.....	2
1.4 空气滤清器总成的拆卸/安装步骤.....	3
1.5 空滤器滤芯的更换.....	3
第二节 排气系统.....	3
2.1 组件位置索引.....	3
2.2 排气系统的拆卸与安装(SCA)	4
第三节 冷却系统.....	5
3.1 组件位置索引.....	5
3.2 散热器盖的测试.....	5
3.3 散热器的测试.....	5
3.4 风扇电机的测试.....	5
3.5 冷却液的检查与更换.....	6
3.6 电子风扇、散热器和副水箱的更换.....	6
第四节 供油系统.....	7
4.1 组件位置索引.....	7
4.2 燃油压力的释放.....	7
4.3 燃油压力测试.....	8
4.4 燃油箱的排干.....	8
4.5 燃油管路的检测.....	8
4.6 燃油滤清器的更换.....	10
4.7 燃油泵的更换.....	11
4.8 燃油箱的更换.....	12