


二、仪表板配电箱

<div> <div>EMEA</div> <div>  <div> <div>注意</div> <div>只能使用指定的保险丝和继电器</div> </div> </div> <div> <div>NOTICE</div> <div>USE THE DESIGNATED FUSES AND RELAYS ONLY</div> </div> </div>				
47	34	K2-4 车窗 继电器	20	10
46	33		19	09
45	32		18	08
44	31	K2-3 预留 继电器	17	07
43	30		16	06
42	29		15	05
41	28	K2-2 ACC 继电器	14	04
40	27		13	03
39	26		12	02
38	25	K2-1 IG1 继电器	<div> <div>11</div> <div>01</div> </div>	
37	24			
36	23			
35	22	21	<div> <div>B+</div> </div>	
备用	备用	备用		

2. 2. 保险、继电器规格及说明

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10
规格	/	30	10	25A	5A/10A	5A	/	/	/	/
说明	预留	多合一	空调	门锁	制动灯开关	模块常电	预留	预留	预留	预留

编号	F2/11	F2/12	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20
规格	/	15A	10A	10A	5A	15A	/	/	/	/
说明	预留	DLC	功放总成	影像集成模块	PAD 旋转电机	收音机	预留	预留	预留	预留

编号	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30
规格	/	7.5A	5A	5A	5A	10A	20A	5A	5A	/
说明	预留	转向轴锁	USB 充电	ABS/ESP	EPS	SRS	左前车窗	模块 IG1	多媒体	预留

编号	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36	F2/37	F2/38	F2/39	F2/40
规格	/	/	20A	20A	15A	5A	5A	25A	20A	15A
说明	预留	预留	左后车窗	右后车窗	备用电源	转向轴锁	开关组	雨刮、洗涤	右前车窗	左远光灯

编号	F2/41	F2/42	F2/43	F2/44	F2/45	F2/46	F2/47
规格	15A	/	/	/	/	/	/
说明	右远光灯	预留	预留	预留	预留	预留	预留

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4
说明	IG1 继电器	ACC 继电器	预留	车窗继电器