

电器原理图

目录

第一节	维修手册说明.....	4
第二节	继电器、保险丝位置分布图.....	5
一、	仪表板配电盒.....	5
二、	前舱正极保险盒、前舱配电盒及前舱继电器盒.....	12
第三节	整车线束图.....	17
3.1	左前门线束.....	17
3.2	左后门线束.....	21
3.3	右前门线束.....	24
3.4	右后门线束.....	27
3.5	仪表板线束（豪华）.....	30
3.6	仪表板线束（旗舰）.....	44
3.7	前舱线束（1.5T）.....	57
3.8	前舱线束（473）.....	65
3.9	地板线束（豪华）.....	74
3.10	地板线束（旗舰）.....	83
3.11	发动机线束（473）.....	96
3.12	发动机线束（1.5T）.....	104
3.13	后保险杠线束.....	113
3.14	顶棚线束.....	116
3.15	背门线束.....	119
3.16	光照强度传感器小线.....	123
3.17	高位制动灯配线.....	125
第四节	电器原理图.....	127
1、	电源、启动、发电.....	129
2、	多路集成控制模块(1).....	130
3、	多路集成控制模块(2).....	131
4、	多路集成控制模块（3）、KEYLESS 系统（1）.....	132
5、	KEYLESS(2).....	133
6、	转向轴锁、组合仪表(1).....	135
7、	组合仪表(2).....	136
8、	组合仪表（3）.....	137
9、	闪光继电器.....	138

10、473QE+5T14(1)	140
11、473QE+5T14(2).....	141
12、473QE+5T14(3)	143
13、473QE+5T14(4)	145
14、473QE+5T14(5)	146
15、473QE+5T14(6)	147
16、476QA+6DT25(1)	149
17、476QA+6DT25(2)	150
18、476QA+6DT25(3)	152
19、476QA+6DT25(4)	154
20、476QA+6DT25(5)	156
21、476QA+6DT25(6)	158
22、变速箱电机电源模块、TCU	160
23、换档机构.....	162
24、C-EPS	164
25、ESP9	166
26、ABS9	168
27、SRS (1)	169
28、SRS(2)、时钟弹簧 (DVD, 全景)	171
29、网关、胎压监测系统、DLC	173
30、EPB.....	175
31、USB 充电连接器.....	177
32、信息站、门灯.....	178
33、自动空调 (1)	180
34、自动空调 (2)	181
35、自动空调 (3)	183
36、自动空调 (4)	185
37、自动空调 (5)	186
38、电子风扇系统.....	188
39、全景天窗.....	190
40、前室内灯 (带全景天窗)	192
41、侧室内灯 (带全景天窗)	194
42、前室内灯 (无天窗)	196
43、窗控系统 (防夹配置) (1)	198
44、窗控系统 (防夹配置) (2)	200
45、窗控系统 (防夹配置) (3)	201
46、窗控系统 (防夹配置) (4)	203
47、窗控系统 (防夹配置) (5)	205
48、窗控系统 (非防夹配置) (1)	207

49、窗控系统（非防夹配置）（2）	209
50、窗控系统（非防夹配置）（3）	211
51、窗控系统（非防夹配置）（4）	213
52、外后视镜系统.....	215
53、驻车辅助系统.....	217
54、3#开关组、大灯调节开关.....	219
55、小灯及整车背光（1）	220
56、小灯及整车背光（2）	222
57、行车记录仪.....	224
58、电动座椅.....	226
59、组合开关.....	228
60、灯光配置.....	229
61、雨刮、活络系统.....	231
62、CD 系统（1）	233
63、CD 系统（2）、多媒体系统（全景影像）（1）	235
64、多媒体系统（全景影像）（2）	237
65、多媒体系统（全景影像）（3）	239
66、多媒体系统（全景影像）（4）	241
67、多媒体系统（右前影像）（1）	243
68、多媒体系统（右前影像）（2）	245
69、多媒体系统（右前影像）（3）、点烟器、备用电源、喇叭.....	247