

5故障码表

注意：

拆卸零件前，必须关闭点火开关。

说明：

须用诊断仪，读取故障码。

如果检测元件时未能发现任何故障，须检查带ECU的ABS液压调节器及其接地点/电源线。

如果记忆了故障码，检查故障码所指的电路。每个故障码的具体维修步骤，参考相应章节。

当记忆了两个以上的故障码时，应首先检查与故障现象相关的故障码及其电路。

故障码	检测项目	可能故障区	页数
C0031	左前轮速传感器信号故障	左前轮速传感器 左前轮速传感器电路 左前轮速传感器齿圈	
C0032	左前轮速传感器电路故障	左前轮速传感器 左前轮速传感器电路 左前轮速传感器齿圈	
C0034	右前轮速传感器信号故障	右前轮速传感器 右前轮速传感器电路 右前轮速传感器齿圈	
C0035	右前轮速传感器电路故障	右前轮速传感器 右前轮速传感器电路 右前轮速传感器齿圈	
C0037	左后轮速传感器信号故障	左前轮速传感器 左前轮速传感器电路 左前轮速传感器齿圈	
C0038	左后轮速传感器电路故障	右前轮速传感器 右前轮速传感器电路 右前轮速传感器齿圈	
C003A	右后轮速传感器信号故障	右前轮速传感器 右前轮速传感器电路 右前轮速传感器齿圈	
C003B	右后轮速传感器电路故障	右前轮速传感器 右前轮速传感器电路 右前轮速传感器齿圈	
C0010	液压调节器左前进油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C0011	液压调节器左前出油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C0014	液压调节器右前进油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C0015	液压调节器右前出油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C0018	液压调节器左前进油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C0019	液压调节器左前出油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C001C	液压调节器右前进油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C001D	液压调节器右前出油阀故障	带ECU的ABS液压调节	
C0020	回流泵电机故障：不能运转或不能停止运转	带ECU的ABS液压调节器 带ECU的ABS液压调节器接地/电源	
C0121	电磁阀继电器电路故障	带ECU的ABS液压调节器	