



比亚迪 SA3H 车型 IPB 维修手册

RL:与左后制动轮缸的制动管路相连;

RR:与右后制动轮缸的制动管路相连。

(g) IPB 在以下情况会产生噪音:

☐ 车辆上电或启动发动机后,会产生短暂的“嗡”的声音,这是 IPB 进行自检的声音,属正常现象。

另外车辆在加速到约 15km/h 也会产生短暂的“嗡”的声音,这是 ABS 进行动态自检的声音,属正常现象。

☐ IPB 正常工作时会有声音,主要体现在以下方面:

- 1) IPB 液压单元内电机、电磁阀及回流泵动作的声音。
- 2) 制动踏板反弹引起的声音。
- 3) 因紧急制动而引起悬架与车身的撞击声。

2.故障诊断过程

故障诊断流程

