

电器原理图

目录

维修手册说明	4
第一节 模块布置	5
第二节 继电器、保险丝位置分布图	6
一、前舱配电盒	7
二、仪表板配电盒	9
三、继电器座	10
四、后舱配电盒	11
五、后舱正极保险盒	12
第三节 整车线束图	13
3.1 左前门线束	13
3.2 左后门线束	18
3.3 右前门线束	21
3.4 右后门线束	25
3.5 仪表板线束Ⅱ	28
3.6 仪表板线束	31
3.7 前舱线束	41
3.8 地板线束	52
3.9 前保险杠线束	65
3.10 后保险杠线束	68
3.11 顶棚线束	71
3.12 发动机线束	74
3.13 正极线束	81
3.14 蓄电池负极线束	83
3.15 变速箱外壳搭铁线束	85
第四节 电器原理图	87
1、启动按钮、模式开关组	88

2、天窗系统（尊贵、旗舰）	89
3、无极风扇	90
4、雨刮洗涤	91
5、中控台开关	92
6、主副驾座椅	93
7、后转向灯	96
8、室内灯	97
9、室外灯	100
10、外后视镜	103
11、制动灯	104
12、PM2.5	105
13、空调系统	106
14、双驱压缩机	110
15、配电盒之间连线	111
16、网关	112
17、诊断口	113
18、PAD	114
19、二合一	118
20、胎压监测	119
21、外置功放	120
22、智能钥匙	122
23、驻车辅助	124
24、组合仪表	125
25、ACC 自适应系统	126
26、MPC	127
27、行车记录仪	128
28、车载充电器	129
29、电池管理器	131
30、电池加热器	132
31、驱动电机控制器	133
32、高压配电箱	134
33、BCM	135

34、小 BCM.....	139
35、BSG.....	140
36、BSG 水泵.....	141
37、电源动力.....	142
38、引擎模拟器、电喇叭.....	143
39、EPB.....	144
40、ESP.....	145
41、EPS.....	146
42、SRS.....	147
43、档位传感器.....	150
43、电喷.....	151
44、时钟弹簧.....	155
45、无刷电机控制器.....	156
46、EPB 开关.....	157
47、USB 充电.....	158
48、窗控系统.....	159
49、灯光开关组.....	165
50、行李箱盖.....	166
51、加油口盖.....	167
52、组合开关.....	168
53、内后视镜.....	170

汽修帝 www.car60.com