

目录

| | |
|---------------------------|-----|
| 第一节 概述..... | 2 |
| 一、结构..... | 2 |
| 二、装配图..... | 2 |
| 三、液压回路..... | 3 |
| 四、专用工具..... | 4 |
| 第二节、规格表..... | 8 |
| 一、紧固件紧固规格..... | 8 |
| 二、一般规格..... | 8 |
| 三、维修规格..... | 9 |
| 四、阀体弹簧鉴别表..... | 9 |
| 五、调节盘，卡环和取间隔装置..... | 9 |
| 六、密封剂..... | 11 |
| 第三节 拆卸与安装..... | 13 |
| 一、动力总成拆装..... | 13 |
| 二、变速箱维修..... | 20 |
| 三、油泵..... | 76 |
| 四、低速转动离合和输入轴..... | 77 |
| 五、反转（倒档）和超速传动（超速档）离合..... | 81 |
| 六、行星齿轮..... | 85 |
| 七、低速倒档制动..... | 87 |
| 八、二次制动..... | 88 |
| 九、输出轴..... | 89 |
| 十、差速器..... | 92 |
| 十一、阀体..... | 95 |
| 十二、主动轴油封..... | 101 |