

确认发动机盖开启拉索两端的芯线护套完全卡在开启手柄及发动机盖锁的卡槽中。

## 前舱盖开启手柄的更换

### 发动机盖开启手柄的更换

将发动机盖开启手柄从仪表盘下本体上拆除，然后发动机盖开启拉索护套接头从开启手柄中拆除。

按照与拆卸发动机盖开启手柄相反的顺序进行安装，并注意以下事宜。

确认发动机盖开启拉索的护套接头完全卡在开启手柄卡槽中。

## 背门锁及执行器的更换

### 背门锁的更换

#### （1）背门锁的拆卸

拆下锁体安装面上的安装螺栓，将背门锁拉索从执行器

下拆下即可拆下背门锁。

#### （2）行李舱锁的安装

用螺栓将锁体固定，将拉索安装在执行器上即可。

## 背门执行器的更换

#### （1）将背门护板拆下并将锁体拉索从执行器下拆下

#### （2）将执行器上的两个螺钉拆下即可取下执行器

## 加油口拉索及手柄的更换

### 加油口拉索的更换

#### 1、拆卸以下零部件

行李箱盖及加油口盖开启手柄

左后门门槛内护板

行李箱内护板

2、从车内侧入手，旋转加油口盖开启段安装座，并将其拆下。