

## 第四章 飞轮

### 一、飞轮的拆卸

- 1、用专用工具固定飞轮；
- 2、用交叉法分次均匀地旋下飞轮螺栓，取下飞轮。

### 二、飞轮的安装

- 1、将飞轮贴到曲轴安装面上，旋转至正确的位置；
- 2、旋入飞轮螺栓
- 3、用专用工具定位飞轮，按交叉法分次均匀拧紧飞轮螺栓；

拧紧力矩：60 N·m+90° 转角

### 三、飞轮的检查

用磁力架千分表测量飞轮的轴向圆跳动；  
允许最大轴向圆跳动：0.1 mm。  
如果需要，则更换飞轮

