

# 目录

一、前言	.....
1. 结构参数	.....
2. 维修说明	.....
二、离合器	.....
1. 离合器说明	.....
2. 拆卸双离合器	.....
3. 安装双离合器	.....
三、操纵机构、壳体	.....
1. 更换变速箱油和滤清器并同时调整油位	.....
2. 机械电子单元安装位置	.....
2.1 拆卸机械电子单元	.....
2.2 安装机械电子单元	.....
2.3 拆卸和安装输入转速及油温传感器	.....
2.3.1 拆卸	.....
2.3.2 安装	.....
3 拆卸和安装机油冷却器	.....
3.1 拆卸	.....
3.2 安装	.....
4 拆卸和安装机油泵	.....
4.1 拆卸机油泵	.....
4.2 安装机油泵	.....
5. 拆解和安装变速箱	.....
5.1 拆解变速箱	.....
5.2 选取前箱调整垫片	.....
5.3 选取后箱调整垫片	.....
5.4 安装变速箱	.....
四、齿轮、传动轴	.....
1. 主轴一	.....

2. 主轴二 .....  
3. 副一轴 .....  
4. 副二轴 .....  
5. 倒档轴 .....

汽修帝 www.car60.com