

ECU 端子

1. 检查 SRS 系统 ECU 端子（板端接插件）

(a) 从 SRS ECU KG10(A)(A)连接器后端引线，检查各端子电压或电阻。

端子编号	线色	端子描述	测试条件	正常值
KG10(A)(A)-1- KG10(A)(A)-2	Y/L-Y/G	左前座椅侧气囊	—	—
KG10(A)(A)-3- KG10(A)(A)-4	R/Y-Y/W	右前座椅侧气囊	—	—
KG10(A)(A)-12- KG10(A)(A)-37	R/G-P	左侧碰撞传感器	—	—
KG10(A)-5	R	IG1 电	—	—
KG10(A)(A)-6	B	GND	—	—
KG10(A)(A)-10- KG10(A)(A)-11	R/Y-Y/B	驾驶员安全气囊	—	—
KG10(A)(A)-13- KG10(A)(A)-14	R/G-G/B	乘员安全气囊	—	—
KG10(A)(A)-20- KG10(A)(A)-45	Br/W-B r/G	右侧碰撞传感器	—	—
KG10(A)(A)-26- KG10(A)(A)-27	O-L	C 柱左侧碰撞传感器	—	—
KG10(A)(A)-28- KG10(A)(A)-29	G-Br	C 柱右侧碰撞传感器	—	—
KG10(A)(A)-33	V	舒适网 1CAN_L		
KG10(A)(A)-34	P	舒适网 1CAN_H		
KG10(A)(A)-35- KG10(A)(A)-36	L-O	右前碰撞传感器		
KG10(A)(A)-43- KG10(A)(A)-44	Br-G	左前碰撞传感器		
KG10(A)(A)-46	Y	碰撞信号输出		

RS