

继电器

继电器	1N	1M	1P	1L	1J	1K	C38
备注	喇叭	油泵	冷却风扇	电喷	空调	前雾灯	启动
继电器	1Q	C33	5A	5B	5C	5D	C39
备注	前大灯	电动窗	IG2	鼓风机	IG1	后除霜	ACC
继电器	KB-1						
备注	液压油泵						

前舱配电盒保险

保险	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7
规格	30A	15A	10A	10A	10A	10A	40A
备注	液压油泵	TCU	右前远光灯	左前远光灯	右前近光灯	左前近光灯	前组合大灯
保险	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12	F1/13	F1/14
规格	40A	30A	10A	20A	15A	10A	10A
备注	TCU模块	点火开关	BCM	电喷	室内灯	燃油泵	压缩机
保险	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	
规格	10A	10A	15A	30A	25A	40A	
备注	告警灯	电喇叭	前雾灯	电子风扇	ABS	ABS	

仪表配电盒保险

保险	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6
规格	7.5A	20A	7.5A	10A	10A	15A
备注	ABS ECU	雨刮、洗涤	BCM IG2电	制动灯开关	倒车灯开关	点火线圈
保险	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	15A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	20A
备注	音响系统	后雾灯开关	A/C开关	DLC	小灯	后除霜
保险	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	
规格	25A	7.5A	30A	40A	40A	
备注	BCM(门锁用电)	转向轴锁	电动车窗	IG1+ACC继电器	鼓风机	