

一、前言	2
1. 结构参数	2
2. 维修说明	3
二、离合器	5
1. 拆卸离合器	5
2. 维修离合器的分离装置	9
3. 调节结合轴承一、二的位置	12
4. 安装双离合器	17
三、操纵机构、壳体	21
1. 更换变速箱油	21
1.1 更换齿轮油	21
1.2 更换液压系统油	22
2. 拆卸机械电子单元	23
3. 安装机械电子单元	26
4. 拆解和安装变速箱	30
4.2 选取前箱调整垫片	33
4.3 选取后箱调整垫片	36
4.4 安装变速箱	39
四. 减速器	43
1. 更换减速器油	43
2. 拆解减速器	43
3. 选取减速器调整垫片：	45