











序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
K28(B)		接右后 C 柱环绕扬声器			
K06(B)		接右侧帘式安全气囊			
K18		接右组合后灯			
K12		接高频接受模块			
Ek12-1		接 12#搭铁			
Ek11-1		接 11#搭铁			
K14		接倒车雷达 ECU			
K11(A)		接外置功放 A			
K11(B)		接外置功放 B			
K11(D)		接外置功放 D			
KJ01(A)		接地板 3TK16MW			
K08(B)		接右后轮速传感器			
Ek10		接 10#搭铁			
K04(D)		接右后安全带预紧器			
K05(D)		接右后侧碰撞传感器			
K05(B)		接右侧碰撞传感器			
Ek08		接 8#搭铁			
KJW02		接右后门线束			
K04(B)		接右前安全带预警器			
KJG16		接仪表线束			

KJG14		接 仪 表 线 束 6098-4590			
KJG15		接 仪 表 线 束 6098-2788			
Ek07		接 7#搭铁			
K02-1		接副驾座椅小线			
K03(B)-1		接右前座椅侧安全气 囊			
K03(B)		接右前座椅侧安全气 囊			
K02		接副驾座椅			
KG10		接安全气囊 ECU			
K01-1		接安全带扣开关			
K03(A)-1		接左前座椅侧安全气 囊			
K01		接主驾驶座椅			
K03(A)		接左前座椅侧安全气 囊			
Ek01		接 1#搭铁			
KJV01		接左后门线束			
Ek02		接 2#搭铁			
KJG10		接 仪 表 线 束 6098-4590			
KJG11		接 仪 表 线 束 6098-4707			
KJG13		接 仪 表 线 束 2056600MBR			
KJG12		接 仪 表 线 束 6098-2788			
K2G		接 仪 表 配 电 盒 2254800FW-1			
K2B		接 仪 表 配 电 盒			

		6098-2785			
K04(A)		接左前安全带预紧器			
K05(A)		接左侧碰撞传感器			
K05(C)		接左后侧碰撞传感器			
Ek04		接 4#搭铁			
K04(C)		接左后安全带预紧器			
K08(A)		接左后轮速传感器			
K39		接低压油泵控制模块			
K07		接低压油泵			
K58		接 EPB 左电机			
K59		接 EPB 右电机			
K25		接后部磁卡探测天线			
KJ01(B)		接 地 板 线 束 3TK16FW			
K31		接 EPB1534180-1			
KJR05		接后保小线			
Ek05		接 5#搭铁			
K33		接胎压模块			
K13		接报警器			
K17		接左组合后灯			
K10		接信息站			
Ek06		接 6#搭铁			
K28(A)		接左后 C 柱环绕扬声器			
K06(A)		接左侧帘式安全气囊			
KJY03		接 后 背 门 线 束 6098-4707			



KJY04		接 后 背 门 线 2056600MBR			
KP01(B)		接后室内灯			