

ABS 系统

目录

目录	X--1	7.1 带 ECU 的 ABS 液压调节器电路图	X--40
1 注意事项	X--2	7.2 带 ECU 的 ABS 液压调节器针脚	X--41
1.1 维修诊断注意事项	X--4	7.3 ABS9 制动管路连接图	X--42
2 故障诊断流程	X--6	7.4 ABS 结构示意图	X--43
2.1 带 EBD 的 ABS 系统故障诊断流程	X--6	8 故障征兆表	X--45
3 客户提出的故障分析表	X--7	8.1 故障征兆表	X--45
3.1 客户提出的故障分析表	X--7	8.2 间歇性故障诊断表	X--46
4 诊断检查	X--8	9 故障码诊断	X--47
4.1 初步检查	X--8	9.1 C003108、C024501	X--48
4.2 就车检测	X--9	9.2 C000104-C000404	X--57
4.3 利用诊断仪进行检测	X--11	9.3 C002004	X--60
4.3.1 读取电脑版本	X--12	9.4 C012104	X--63
4.3.2 读取系统故障	X--12	9.5 C004008	X--67
4.3.3 清除故障码	X--13	9.6 C055000	X--71
4.3.4 读取数据流	X--13	9.7 C080001、C080002	X--76
4.3.5 下线检测例程	X--15	10 维修技术参数	X--79
4.3.6 设置/取消诊断通讯的限速	X--35	10.1 一般技术参数	X--79
4.3.7 修改加注状态	X--36	10.2 扭矩	X--79
5 故障码表	X--37	10.3 ABS9 零件	X--79
6 元件位置	X--39	11 记事	X--80
7 ECU 针脚定义	X--40		