

故障码列表

故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
B160111	驾驶员正面安全气囊对地短路
B160212	驾驶员正面安全气囊对电源短路
B160B1A	驾驶员正面安全气囊阻值偏小
B160C1B	驾驶员正面安全气囊阻值偏大
B161111	副驾驶正面安全气囊对地短路
B161212	副驾驶正面安全气囊对电源短路
B161B1A	副驾驶正面安全气囊阻值偏小
B161C1B	副驾驶正面安全气囊阻值偏大
B162111	驾驶员侧面安全气囊对地短路
B162212	驾驶员侧面安全气囊对电源短路
B162B1A	驾驶员侧面安全气囊阻值偏小
B162C1B	驾驶员侧面安全气囊阻值偏大
B163111	副驾驶侧面安全气囊对地短路
B163212	副驾驶侧面安全气囊对电源短路
B163B1A	副驾驶侧面安全气囊阻值偏小
B163C1B	副驾驶侧面安全气囊阻值偏大
B174111	左后排侧面安全气囊对地短路
B174212	左后排侧面安全气囊对电源短路
B174B1A	左后排侧面安全气囊阻值偏小
B174C1B	左后排侧面安全气囊阻值偏大
B175111	右后排侧面安全气囊对地短路
B175212	右后排侧面安全气囊对电源短路
B175B1A	右后排侧面安全气囊阻值偏小
B175C1B	右后排侧面安全气囊阻值偏大
B164111	驾驶员安全带预紧器对地短路
B164212	驾驶员安全带预紧器对电源短路
B16461A	驾驶员安全带预紧器阻值偏小
B16471B	驾驶员安全带预紧器阻值偏大
B164B11	副驾驶安全带预紧器对地短路
B164C12	副驾驶安全带预紧器对电源短路
B16501A	副驾驶安全带预紧器阻值偏小
B16511B	副驾驶安全带预紧器阻值偏大
B176F11	左后排安全带预紧器对地短路
B176E12	左后排安全带预紧器对电源短路
B176B1A	左后排安全带预紧器阻值偏小
B176C1B	左后排安全带预紧器阻值偏大
B177511	右后排安全带预紧器对地短路
B177412	右后排安全带预紧器对电源短路
B1771A	右后排安全带预紧器阻值偏小
B17721B	右后排安全带预紧器阻值偏大
B170511	左侧安全气帘对地短路
B170612	左侧安全气帘对电源短路

B17091A	左侧安全气帘阻值偏小
B170A1B	左侧安全气帘阻值偏大
B170E11	右侧安全气帘对地短路
B170F12	右侧安全气帘对电源短路
B17131A	右侧安全气帘阻值偏小
B17141B	右侧安全气帘阻值偏大
B171811	左膝部气囊对地短路
B171912	左膝部气囊对电源短路
B171D1A	左膝部气囊阻值偏小
B171E1B	左膝部气囊阻值偏大
B172211	右膝部气囊对地短路
B172312	右膝部气囊对电源短路
B17271A	右膝部气囊阻值偏小
B17281B	右膝部气囊阻值偏大
B168500	回路 1 无效配置
B168600	回路 2 无效配置
B168700	回路 3 无效配置
B168800	回路 4 无效配置
B168900	回路 5 无效配置
B168A00	回路 6 无效配置
B168B00	回路 7 无效配置
B168C00	回路 8 无效配置
B168D00	回路 9 无效配置
B168E00	回路 10 无效配置
B168F00	回路 11 无效配置
B169000	回路 12 无效配置
B165400	左前正面碰撞传感器未连接
B165600	左前正面碰撞传感器故障
B165700	左前正面碰撞传感器参数错误
B165800	左前正面碰撞传感器通信错误
B165D00	右前正面碰撞传感器未连接
B165F00	右前正面碰撞传感器故障
B166000	右前正面碰撞传感器参数错误
B166100	右前正面碰撞传感器通信错误
B166600	左侧面碰撞传感器未连接
B166800	左侧面碰撞传感器故障
B166900	左侧面碰撞传感器参数错误
B166A00	左侧面碰撞传感器通信错误
B166F00	右侧面碰撞传感器未连接
B167100	右侧面碰撞传感器故障
B167200	右侧面碰撞传感器参数错误
B167300	右侧面碰撞传感器通信错误
B167600	左后侧面碰撞传感器未连接
B167800	左后侧面碰撞传感器故障
B167900	左后侧面碰撞传感器参数错误

B167500	左后侧面碰撞传感器通信错误
B167A00	右后侧面碰撞传感器未连接
B167C00	右后侧面碰撞传感器故障
B167D00	右后侧面碰撞传感器参数错误
B167E00	右后侧面碰撞传感器通信错误
B16DF00	左后碰传感器未连接
B16E100	左后碰撞传感器故障
B16E200	左后碰撞传感器参数错误
B16E300	左后碰撞传感器通信错误
B16EF00	右后碰传感器未连接
B16F100	右面碰撞传感器故障
B16F200	右后碰撞传感器参数错误
B16F300	右后碰撞传感器通信错误
B16F511	传感器第一条线对地短路
B16F612	传感器第一条线电路对电源短路
B16F700	传感器第一条线配置错误
B16F811	传感器第二条线对地短路
B16F912	传感器第二条线电路对电源短路
B16FA00	传感器第二条线配置错误
B16FB11	传感器第三条线对地短路
B16FC12	传感器第三条线对电源短路
B16FD00	传感器第三条线配置错误
B16FE11	传感器第四条线对地短路
B16FF12	传感器第四条线对电源短路
B170000	传感器第四条线配置错误
B169100	工厂加密
B16AE00	点火加密
B174400	碰撞输出故障
B169416	电源电压过低
B169517	电源电压过高
B179E00	气囊与其它回路串联故障
B179F00	传感器串联故障
B17A000	ECU 内部错误
B17A100	无效故障
B17A200	碰撞记录锁定
B17A300	安全带预紧碰撞
B17A400	驾驶员侧面碰撞
B17A500	副驾驶员侧面碰撞
B17A600	前碰撞
B17A700	尾部碰撞
B17A800	CAN 总线断开故障

故障症状表

故障症状	故障范围
------	------

整个系统不工作	保险 安全气囊 ECU 线束
---------	----------------------

汽修帝 www.car60.com