

SE 排气系统



排气系统消声器的拆卸与安装

- (1) 落下前副车架;
- (2) 拆下前、后氧传感器;
- (3) 拆下六角法兰面螺栓;
- (4) 拆下六角法兰面螺母;
- (5) 把前段排气管吊耳杆从吊耳中取出;
- (6) 拆下前段排气管总成;
- (7) 把中段排气管总成吊耳杆从吊耳中取出;
- (8) 拆下中段排气管总成;
- (9) 把后段排气管总成吊耳杆从吊耳中取出;
- (10) 拆下后段排气管总成;
- (11) 按与拆卸相反的顺序安装各零件;

注意: 1、每次拆下重新安装排气管总成时, 都要更换法兰密封垫, 以保证排气系统的气密性符合要求。

氧传感器的拆卸与安装

氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂。