

第一节 继电器、保险丝位置分布图

一、前舱配电箱

1.1 保险丝、继电器编号示意图



1.2.保险、继电器规格

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12	F1/13
规格	预留	预留	预留	10A	预留	10A	10A	10A	15A	10A	7.5A	15A	40A
说明	预留	预留	预留	BMC	预留	右前大灯	电池热管理水泵	空调模块	洗涤电机	整车控制器	三合一总成	油泵	冷却风扇
编号	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22	F1/23	F1/24	F1/25	F1/26
规格	预留	30A	预留	15A	预留	预留	预留	10A	10A	预留	预留	预留	预留
说明	预留	冷凝风扇	预留	喇叭	预留	预留	预留	左前大灯	电控冷却水泵	预留	预留	预留	预留
编号	F1/27	F1/28	F1/29	F1/30	F1/31	F1/32	F1/33	F1/34	F1/35	F1/36	F1/37	F1/38	F1/39
规格	15A	15A	20A	15A	25A	预留	预留	10A	预留	60A	预留	预留	60A
说明	燃油压力调节阀	电磁阀	点火线圈	氧传感器	非持续性电	预留	预留	车载冷却水泵	预留	IPB	预留	预留	IPB
编号	F1/40	F1/41	F1/42	F1/43	F1/44	F1/45	F1/46	F1/47	F1/48	F1/49	F1/50	F1/51	F1/52
规格	40A	预留	预留	25A	预留	30A	预留	预留	60A	预留	预留	预留	100A
说明	鼓风机	预留	预留	前雨刮	预留	TCU	预留	预留	电子水泵	预留	预留	预留	REPS

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7	K1-8	K1-9	K1-10	K1-11	K1-12	K1-13
规格	预留	预留	30A	30A	预留	预留	30A	预留	30A	预留	30A	预留	预留
说明	预留	预留	IG4	电控冷却水泵	预留	预留	油泵	预留	电喷主继电器	预留	鼓风机	预留	预留
编号	K1-14	K1-15	K1-16	K1-17	K1-18	K1-19	K1-20	K1-21	K1-22	K1-23			
规格	30A	预留	预留	预留	预留	30A	30A	30A	30A	30A			
说明	喇叭	预留	预留	预留	预留	前洗涤	后洗涤	IG3	雨刮高低速	雨刮开关			