

油液规格及加注量:

保养项目	油液型号	加注容量
更换发动机冷却液	乙二醇型防冻液长效防锈防冻液，根据温度选择冰点（常温性：冰点-25℃，适用于南方全年及北方夏季；耐寒性：冰点-40℃，适用于北方冬季）	7.8L
更换制动液	DOT4	0.8L
BYD5AEV 前驱变速器油	SAE80W-90 (冬季环境温度低于-15℃地区推荐换用 SAE75W-90)	1.8L

保养维护方法:

保养项目	保养步骤
更换冷却液	详见冷却系统：冷却液的检查与更换
更换制动液	详见制动系统：制动系统排气
检查 EPS 搭铁处是否有异物或者被烧蚀	REPS：车辆升起，拆下发动机下护板，检查 REPS 搭铁是否牢固或烧蚀 CEPS：拆下左 A 柱内饰护板，检查 CEPS 搭铁是否牢固；
检查 EPS 接插件是否松动，接插件引脚是否被烧蚀	REPS：车辆升起，拆下发动机下护板，重新插拔接插件检查是否松动，引脚是否烧蚀 CEPS：拆下转向管柱罩，重新插拔接插件检查是否松动，引脚是否烧蚀

检查 EPS ECU 外观是否被腐蚀（CEPS）	REPS：车辆升起，拆下发动机下护板，检查 REPS ECU 外观是否被腐蚀 CEPS：拆下转向管柱罩，检查 CEPS ECU 外观是否被腐蚀
检查 EPS ECU 和电机连接处是否有异物或者被腐蚀	REPS：车辆升起，拆下发动机下护板，检查 REPS ECU 与电机连接处是否有异物或被腐蚀 CEPS：拆下转向管柱罩，检查 CEPS ECU 与电机连接处是否有异物或被腐蚀
安全气囊模块及 ECU、传感器	1、检查仪表气囊故障指示灯，上电后亮 3 秒后熄灭，如果故障指示灯常亮，需要检修安全气囊系统 2、拆下组合开关罩，检查时钟弹簧输入小线接插件是否固定好，如未固定，需要固定好 3、拆下杂物箱，检查副驾安全气囊接插件是否固定好，如未固定，需要固定好 4、检查座椅下方座椅侧安全气囊（装有时）接插件是否固定好，如未固定，需要固定好 5、检查安全气囊附近是否放置物品，如果有，需要取下 6、检查座椅是否装有座椅套（装有座椅侧气囊时），如果有，需要取下
检查高效过滤器（装有时）	拆掉副驾的手套箱，将空调箱体滤网的护板拆下，将滤网抽出，检查滤网是否有树叶、石头等杂物，是否有较多灰尘，如有需要更换滤网。
检查 PM2.5 速测仪滤网（装有时）	拆掉 PM2.5 测试仪的吸气接头，将滤网取出，检查滤网是是否有较多灰尘，如有需要更换高效滤网
检查静电过滤器（装有时）	拆掉副驾的手套箱，将空调箱体滤网的护板拆下，将滤网抽出，检查滤网是否有较多灰尘，气孔是否有脏堵，如有需要更换滤网。

