



图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	KJG05	接 仪 表 板 线 束 GJK05(右)			
02	KJG06	接 仪 表 板 线 束 GJK06(右)			
03	KJG07	接 仪 表 板 线 束 GJK07(右)			
04	KG39(D)	换挡球头背光			
05	KG39(A)	接换挡传感器 A			
06	K02(C)	接安全带报警传感器			
07	KG40	接档位控制器			
08	KG33	接中部磁卡探测天线			
09	K03(B)	接副驾安全气囊小线			
10	K02(B)	接副驾安全带扣小线			
11	KG43	接备用电源			
12	K04(B)	接右前安全带预紧器			
13	Ek04	接 4#搭铁			
14	KJW01	接 右 后 门 线 束 WJK01			
15	K05(D)	接右侧碰撞传感器			
16	G97	接 USB 充电连接器			
17	K31	接 EPB ECU			
18	Ek08	接 EPB 搭铁			
19	Ek06	接 6#搭铁			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
20	K05(F)	接右后侧碰撞传感器			
21	K58	接车载终端			
22	K08(B)	接右后轮轮速传感器小线			
23	K57(B)	接右 EPB 电机			
24	K22	接后行李箱灯			
25	K28(A)	接左后中扬声器			
26	K25	接后部磁卡探测天线			
27	K20	接高位制动灯			
28	K06(B)	接右侧侧气帘			
29	K28(C)	接重低音扬声器			
30	K28(B)	接右后中扬声器			
31	K14	倒车雷达			
32	K18(A)	接右后组合灯 A			
33	K05(I)	接右后碰撞传感器			
34	K18(B)	接右后组合灯 B			
35	K30	接行李箱微动开关			
36	K23	接后发光 LOGO			
37	K24	接行李箱锁			
38	K17(C)	接后组合灯 C			
39	K16	接倒车摄像头			
40	K26	接外部磁卡探测天线（后行李箱处）			
41	K05(H)	接中后碰撞传感器			
43	Ek07	接 7#搭铁			
44	K17(A)	接左后组合灯 A			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
45	KJR01	接后保 RJK01			
46	K05(G)	接左后碰撞传感器			
47	K11(A)	接功放模块 A			
48	K11(C)	接功放模块 C			
49	K11(B)	接功放模块 B			
50	K11(D)	接外置功放 D			
51	Ek10	接 10#搭铁			
52	K13	接警报器			
53	K06(A)	接左侧气帘			
54	K12	接钥匙高频接收模块			
55	K05(E)	接左后侧碰撞传感器			
56	Ek09	接 9#搭铁			
57	K57(A)	接左 EPB 电机			
58	K08(A)	接左后轮轮速传感器小线			
59	K05(E)	接左后侧碰撞传感器			
60	KJV01	接左后门线束 VJK01			
61	Ek03	接 3#搭铁			
62	K05(C)	接左侧碰撞传感器			
63	K04(A)	接左前安全带预紧器			
64	K03(A)	接主驾安全气囊小线			
65	K01(A)	接主驾座椅小线			
66	Ek01	接 1#搭铁			
67	K32	接 EPB 开关			
68	KG39(B)	接换挡传感器 B			
69	KJG02	接仪表板线束 GJK02(左)			
70	KJG01	接仪表板线束 GJK01(左)			
71	K2G	接仪表板配电箱 G			

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
72	K2B	接仪表板配电箱 B			
73	KG10(A)	接 安 全 气 囊 ECU-A(L)			
74	KJG03	接 仪 表 板 线 束 GJK03(中)			
75	KJG04	接 仪 表 板 线 束 GJK04(中)			
76	KG10(B)	接 安 全 气 囊 ECU-C(R)			











