





消声器的拆卸与安装

排气系统消声器的拆卸与安装

- (1) 拆下氧传感器；
 - (2) 拆下六角法兰面螺栓；
 - (3) 拆下六角法兰面螺母；
 - (4) 把前段排气管吊耳杆从吊耳中取出；
 - (5) 拆下前段排气管总成；
 - (6) 把中段排气管吊耳杆从吊耳中取出。
 - (7) 拆下中段排气管；
 - (8) 把后段排气管吊耳杆从吊耳中取出。
 - (9) 拆下后段排气管；
 - (10) 把尾段排气管吊耳杆从吊耳中取出。
 - (11) 拆下尾段排气管；
 - (12) 按与拆卸相反的顺序安装各零件
- 注意：1、每次拆下重新安装消声器时，都要更换法兰密封垫，以保证排气系统的气密性符合要求。

氧传感器的拆卸与安装

氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂。