

[www.bydauto.com.cn](http://www.bydauto.com.cn)

□□□

××

□□

□□□□



一路同驰骋

### 第三节 传动半轴

#### 3. 1HDFG传动半轴

##### 3.1.1 组件位置索引

传动半轴总成（黑色高亮）





## 第四节 传动半轴

### 4.1 HDFG 传动半轴

#### 4.1.1 半轴的检测

- 1、检查半轴(C)上的内防尘罩(A)和外防尘罩(B)有无裂纹、损坏、润滑脂泄漏及防尘罩卡箍(D)是否松动。如果检查到任何缺陷,更换防尘罩和防尘罩卡箍。



- 2、用手转动半轴,观察确认左、右半轴内球笼外花键与差速器内花键配合不会过于松动。
- 3、确认半轴没有扭曲、表面无锈蚀或裂纹,否则需更换半轴。
- 4、内球笼和外球笼应摆动或滑动灵活,无卡滞现象,否则需更换半轴。
- 5、用手转动轴杆(C),确认轴转动灵活,无卡滞现象。


#### 4.1.2 半轴的拆卸

- 1、拆半轴前准备:


- 1) 使用工具旋松车轮螺母。
- 2) 抬升车前身，在适当的部位用安全架支撑。
- 3) 拆除车轮螺母和前轮。

## 2、拆卸外球笼：


- 1) 用辅助工具将半轴螺母上弯折到楔形槽的部分恢复原状，然后拆下螺母。



- 2) 拆除球头销总成(A)与摆臂焊接总成(B)连接的六角法兰面螺栓(C)和六角法兰面螺母(D)。




- 3) 往外拉制动器，同时将外球笼拔出来，必要时使用塑料槌对着外球笼螺纹端面将外球笼敲出（避免使用铁槌，以免撞击使得螺纹与花键变形）。



## 3、拆卸内球笼


1) 左半轴内球笼:

用撬杠等工具将内球笼拆卸槽往轮毂端方向适当敲击,直至内球笼松动可拆卸。用撬杠撬出内球笼(A)后直接将半轴抽出,以免损坏油封  
拆卸时不能用力拉半轴,因为内球笼防尘罩可能会破裂。



2) 右半轴内球笼


- ① 用工具将内球笼拆卸槽往轮毂端方向适当用力敲击,直至内球笼松动可拆卸。  
拆卸时不能用力拉半轴,因为内球笼防尘罩可能会破裂。



- ② 轴向取出整个半轴,直至花键脱离,避免与周围的管路磕碰,将半轴整体拆卸。


4.1.3 半轴的安装

- 1、 将新的定位挡圈安装在半轴的定位挡圈凹槽内。




- 2、 用溶剂或制动器清洁剂彻底清洗半轴与差速器的接触区,然后用压缩空气吹干。将半轴的内球笼端(A)插入差速器(B)内,直至定位挡圈(D)在凹槽(E)内锁止。另外,注意安装内球笼时,半轴外球笼及轴杆需要工装支撑,避免悬空造成半轴脱出、漏油等故障。







- 3、将左、右半轴的外球笼(A)安装到前轮毂(B)内。



- 4、将球头销总成(A)与摆臂焊接总成(B)对接，安装连接处的六角法兰面螺母(C)和六角法兰面螺栓(D)，将各自力矩打到规定值。



- 5、  
6、安装新的半轴螺母，扭紧半轴螺母至扭矩规定值  $235 \pm 15\text{N}\cdot\text{m}$ 。将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定。



- 7、清洁制动盘与前轮的配合面，然后使用车轮螺母，安装前轮。

- 8、用手转动前轮，确认半轴与周围部件间的间隙。
- 9、给变速箱重新注入推荐的变速箱油。
- 10、检查前轮校正，必要时调整。

汽修帝 [www.car60.com](http://www.car60.com)