

## 目录

第一章 悬架系统.....	3
第一节 悬架概述.....	3
第二节 前悬架.....	6
第三节 后悬架.....	23
第二章 动力转向系统 .....	33
2.1 专用工具.....	33
2.2 液压转向系统组件位置索引 .....	34
2.3 症状和故障检修索引 .....	35
2.4 故障检修.....	37
2.5 转向盘和转向管柱及万向节总成的检修.....	39
2.6 转向油泵的压力测试.....	42
2.7 油液泄漏的检测.....	44
2.8 转向液的更换.....	45
2.9 转向管路的更换 .....	46
2.10 动力转向油罐的更换.....	47
2.11 油泵的更换.....	47
2.12 液压助力转向器的拆卸.....	49
2.13 液压助力转向器的安装.....	51
2.14 加长轴防尘罩的拆卸与安装.....	51
第三章 换挡系统.....	52
第一节 MEF 换挡系统 .....	52
第二节 MEFB 换挡系统 .....	53
第四章 制动系统.....	56
1.1 组件位置索引 .....	56
1.2 制动系统的检查与测试.....	57
1.3 制动踏板和制动灯开关的调整.....	58
1.4 制动踏板的更换.....	59
1.5 驻车制动的检查和调整.....	60
1.6 驻车拉索的更换 .....	62
1.7 制动系统排气.....	62
1.8 驻车制动开关的检测 .....	62
1.9 制动液液位开关的检测 .....	63
1.10 制动软管及管路的检测.....	63
1.11 制动软管的更换.....	63
1.12 前制动器制动片的检查及更换.....	64
1.13、前制动盘的检测及更换 .....	66
1.14 前轮毂轴承压转向节总成的更换 .....	66
1.15 真空助力器带主缸总成的更换 .....	67
1.16 真空助力器的检测.....	68

1.17 后制动制动片的检测及更换.....	68
1.18 后轮制动盘的检测及更换.....	70
1.19 后轮毂单元总成的更换.....	70
1.20 电动真空泵的更换 .....	71
<b>第五章 传动轴总成 .....</b>	<b>73</b>
第一节 MEFB 传动轴总成 .....	73
第二节 MEF 传动轴总成.....	77
第六章 离合系统.....	80