





| 图          |                  |                    |                |            |        |
|------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|
| 序 号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数 量<br>Qty | 备注 Rem |
|            |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |            |        |
| 01         | KJG07            | 接仪表                |                |            |        |
| 02         | KJU01            | 接右前门线束             |                |            |        |
| 03         | KJG08            | 接仪表                |                |            |        |
| 04         | KJG11            | 接仪表板线束             |                |            |        |
| 05         | KJG09            | 接地板线束              |                |            |        |
| 06         | KJG10            | 接仪表板线束             |                |            |        |
| 07         | K46              | 接电池包               |                |            |        |
| 08         | KG10(B)          | 接 SRS ECU A        |                |            |        |
| 09         | K54              | 3#开关组              |                |            |        |
| 10         | KJG06            | 接仪表气囊线束            |                |            |        |
| 11         | KJG04            | 接仪表板线束             |                |            |        |
| 12         | KJG01            | 接仪表板线束             |                |            |        |
| 13         | KJT01            | 接左前门线束             |                |            |        |
| 14         | KJG02            | 接仪表板线束             |                |            |        |
| 15         | KJG03            | 接仪表板线束             |                |            |        |
| 16         | KG25(A)          | 接无钥匙系统电<br>控单元 A   |                |            |        |
| 17         | KG25(B)          | 接无钥匙系统电<br>控单元 B   |                |            |        |
| 18         | KG32             | 接前部磁卡探测<br>天线      |                |            |        |
| 19         | K32              | 接 EPB 开关           |                |            |        |
| 20         | KG73             | 接模式开关              |                |            |        |

| 图          |                  |                    |                |            |        |
|------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|
| 序 号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数 量<br>Qty | 备注 Rem |
|            |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |            |        |
| 21         | KG39(A)          | 接档位传感器             |                |            |        |
| 22         | KG10(A)          | 接 SRS ECU B        |                |            |        |
| 23         | Ek08             | 接 8#搭铁             |                |            |        |
| 24         | Ek07             | 接 7#搭铁             |                |            |        |
| 25         | K05(B)           | 接右侧碰传感器            |                |            |        |
| 26         | KJW01            | 接右后门线束             |                |            |        |
| 27         | K45(A)           | 接电池管理器 A           |                |            |        |
| 28         | K45(B)           | 接电池管理器 B           |                |            |        |
| 29         | Ek05             | 接 5#搭铁             |                |            |        |
| 30         | Ek06             | 接 6#搭铁             |                |            |        |
| 31         | Ek02             | 接 2#搭铁             |                |            |        |
| 32         | Ek03             | 接 3#搭铁             |                |            |        |
| 33         | K67              | 接 USB 充电           |                |            |        |
| 34         | KG33             | 接中部磁卡探测<br>天线      |                |            |        |
| 35         | Ek01             | 接 1#搭铁             |                |            |        |
| 36         | K01              | 接主驾座椅小线            |                |            |        |
| 37         | K05(A)           | 接左侧碰传感器            |                |            |        |
| 38         | KJV01            | 接左后门线束             |                |            |        |
| 39         | Ek09             | 接 9#搭铁             |                |            |        |
| 40         | Ek10             | 接 10#搭铁            |                |            |        |

| 图          |                  |                    |                |            |        |
|------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|
| 序 号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数 量<br>Qty | 备注 Rem |
|            |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |            |        |
| 41         | KG87             | 接舒适网终端电阻           |                |            |        |
| 42         | KG87(A)          | 接 ESC 网终端电阻        |                |            |        |
| 43         | K05(D)           | 接右后侧碰传感器           |                |            |        |
| 44         | K31              | 接 EPB ECU          |                |            |        |
| 45         | K57(B)           | 接 EPB 右电机          |                |            |        |
| 46         | K08(B)           | 接右后轮速传感器           |                |            |        |
| 47         | K12              | 高频接收模块             |                |            |        |
| 48         | Ek11             | 接 11#搭铁            |                |            |        |
| 49         | K13              | 接报警器               |                |            |        |
| 50         | K18              | 接有组合后灯             |                |            |        |
| 51         | K05(G)           | 接右后碰传感器            |                |            |        |
| 52         | KJR01            | 接后保险杠小线            |                |            |        |
| 53         | K25              | 接后部磁卡探测天线          |                |            |        |
| 54         | K05(C)           | 接左后侧碰传感器           |                |            |        |
| 55         | K08(A)           | 接左后轮速传感器           |                |            |        |
| 56         | K57(A)           | 接 EPB 左电机          |                |            |        |
| 57         | Ek04             | 接 4#搭铁             |                |            |        |
| 58         | K05(E)           | 接左后碰传感器            |                |            |        |
| 59         | K05(F)           | 接中后碰传感器            |                |            |        |
| 60         | K35              | 接备用电源              |                |            |        |
| 61         | K22              | 接行李箱照明灯            |                |            |        |

[illegible]

