

483发动机

目 录

第一章 汽油机 ·····III --2	7.2、曲轴前油封拆卸说明·····III--12
第一节 发动机概述·····III --2	7.3、曲轴前油封安装说明·····III--12
1.1、主要技术参数·····III --2	第八章 曲轴后油封 ·····III--13
1.2、维修技术数据·····III --3	第二章 润滑系统 ·····III --14
1.3、BYD483QA/QB汽油机拧紧力矩表·····III --4	第一节 汽油机润滑油路示意图·····III --14
1.4、BYD483QA/QB汽油机轴瓦选配表·····III --5	第二节 机油压力检查·····III --14
1.5、BYD483QA/QB汽油机差异件清单·····III --5	第三节 汽油机机油·····III --15
第二节 驱动皮带 ·····III --5	第四节 机油滤清器·····III --15
2.1、驱动皮带张紧力检查·····III --5	第五节 油底壳·····III --15
2.2、驱动皮带调整·····III --6	第六节 机油泵·····III --17
第三节 气门间隙 ·····III --6	第三章 冷却系统 ·····III --20
3.1、气门间隙检查·····III --6	第一节 汽油机冷却系统示意图·····III --20
3.2、气门间隙调整·····III --7	第二节 调温器·····III --20
第四节 压缩压力检查 ·····III --7	第三节 水泵·····III --21
第五节 正时带 ·····III --8	第四章 离合器 ·····III --22
第六节 气缸盖垫片合件 ·····III--10	第一节 专用工具·····III --22
第七节 曲轴前油封 ·····III--12	第二节 组件位置索引·····III --22
7.1、曲轴前油封的更换·····III--12	第三节 离合踏板与离合踏板螺栓的调整III --23
	第四节 离合踏板的更换·····III --23
	第五节 离合器主油缸的更换·····III --23
	第六节 离合分离缸的更换·····III --25
	第七节 离合器的更换·····III --26
	第八节 飞 轮·····III --28