

目 次

第一章 发动机	1
第一节 概述	1
一、 主要技术参数	1
涂胶部位及规格名称	4
第二节 皮带传动装置	5
一、 驱动皮带	5
3、皮带的安装	6
二、 皮带轮及传动附件	6
第三节 曲轴后油封组件	7
一、 曲轴后油封组件的拆卸	7
二、 曲轴后油封组件的安装	8
第四节 正时链条	10
一、 正时链条的拆卸	10
二、 正时链条的安装	12
第五节 火花塞和气缸压缩压力的检测	13
一、 火花塞的拆卸和安装	13
二、 火花塞的检查	14
三、 压缩压力的检查	15
第六节 发动机	16
一、 发动机的拆卸	16
二、 发动机的检查	32
三、 发动机的安装	39
第二章 润滑系统	1
第一节 发动机润滑油路示意图	1
第二节 机油压力检查	2
第三节 发动机机油	3
第四节 油底壳	4
第五节 机油泵	5
第三章 冷却系统	6
第一节 发动机冷却系统示意图	6
第二节 调温器	7
第三节 水泵	7
第四章 飞轮	9
一、 飞轮的拆卸	9
二、 飞轮的安装	9
三、 飞轮的检查	9

