

内外饰件

目录

内外饰件.....	1
第一节 前保险杠总成的安装/拆卸	4
1.1 前保险杠的安装/拆卸	4
1.2 前格栅的拆卸/安装	5
第二节、前舱饰件.....	2
2.1 格栅上盖板:	2
2.2 通风盖板:	2
2.3 2.0TI 散热器导流板 (一):	3
2.4 2.0TI 散热器导流板 (二):	4
2.5 1.5TI 散热器导流板 (一):	5
2.6 1.5TI 散热器导流板 (二):	6
2.7 2.0TI 发动机装饰板 (一):	7
2.8 1.5TI 发动机装饰板 (二):	8
第三节、侧围外饰.....	9
3.1 侧围裙板的安装/拆卸	9
3.2 前后门外饰板的安装/拆卸	9
3.3 左/右翼子板装饰板总成的安装/拆卸	11
第四节 后背门外饰.....	12
4.1 扰流板的安装/拆卸	12
4.2 后牌照亮饰条的安装/拆卸	12
4.3 后背门左右外饰板的安装/拆卸	13
第五节 后保险杠的拆卸/安装	14
5.1、拆卸后保险杠	14
5.2、安装保险杠	14
第六节 发动机挡泥板的拆卸/安装	16
6.1、拆卸发动机挡泥板	16
6.2、安装发动机挡泥板	16
第七节 后通风口的拆卸/安装	17
7.1、拆卸左后通风口	17
7.2 安装左后通风口	17
7.3 左右组合灯护板总成的拆卸/安装	18
7.4、拆卸左右组合灯护板总成	18
7.5、安装左右组合灯护板总成	18
7.6、后背门字标拆卸/安装	19
7.7、后背门字标拆卸	19

第七节 前后轮挡泥板的拆卸/安装	20
第八节 侧围内护板的拆卸和安装	23
8.1、A 柱上护板的拆卸和安装	23
8.2、前门迎宾板的拆卸和安装	24
8.3、后门迎宾板的拆卸和安装	24
8.4、行李箱门槛护板的拆卸和安装	25
8.5、后背门槛侧护板的拆卸与安装	25
8.6、A 柱下护板的拆卸和安装	26
8.7、B 柱护板的拆卸和安装	26
8.8、C 柱护板的拆卸和安装	27
第九节 地毯总成的拆卸和安装	28
9.1 地毯脚垫总成的拆卸和安装	28
9.1.2. 左前脚垫拆卸及安装	28
(1) 将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯剥离;	28
(2) 徒手将脚垫从 2 个踏垫固定卡上脱出。	28
9.1.3 右前脚垫拆卸及安装	28
将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯剥离;	28
1.4 拆卸后排脚垫	28
9.2.地毯组件的拆卸和安装	29
9.3、地毯泡沫垫的拆卸及安装	29
9.4、地毯海绵隔垫的拆卸及安装	30
第十节顶棚、隔热层	30
10.1 安全拉手总成的拆卸与安装	30
10.2 遮阳板的拆卸与安装	30
10.3 隔热层的拆卸与安装	31
10.4 顶棚的拆卸与安装	32
10.5 气帘导向支架的拆卸与安装	33
第十一节行李箱系统的拆卸和安装	33
11.1 两排行李箱系统组件位置索引	33
11.2 行李箱系统的拆卸/安装	34
11.3 三排行李箱系统组件位置索引	36
11.4 行李箱系统的拆卸/安装	37
第十二节、车门	39
12.1、前门面板的拆卸和安装	39
12.2、后门面板的拆卸和安装	42
第十三节仪表板各总成拆卸与安装	44
13.1 仪表板总成各组件索引	44
13.2 副驾驶护膝板组件的拆卸/安装	45
13.3 组合开关上罩、下罩的拆卸/安装	46
13.4 杂物箱总成的拆卸/安装	47
13.5 左下护板组件的拆卸/安装	48

13.6	仪表板左饰条的拆卸/安装	48
13.7	仪表板中左饰条的拆卸/安装	48
13.8	仪表板右饰条的拆卸/安装	49
13.9	仪表板中左、中右下护板的拆卸/	49
13.10	组合仪表罩组件的拆卸/安装	50
13.11	仪表板右护板的拆卸/安装	51
13.12	中风口外饰盖的拆卸/安装	51
13.13	电子罗盘外饰盖组件的拆卸/安装	51
13.14	中置扬声器罩的拆卸/安装	52
13.15	仪表板左/右风口总成的拆卸/安装	52
13.16	仪表板中风口总成的拆卸/安装	53
13.17	仪表板左侧/右侧除霜风口总成 的拆卸/安装	53
13.18	仪表板中盖板组件的拆卸/安装	54
13.19	仪表板下本体连接支架的拆卸/ 安装	54
13.20	仪表板下本体总成的拆卸/安装	54
13.20	仪表板上本体总成的拆卸/安装	55
13.21	杂物箱加强条的拆卸/安装	56
第十四节 副仪表板各总成拆卸与安装		57
14.1	副仪表板总成各组件索引	57
14.2	点烟器面板/组件的拆卸/安装	58
14.3	MT 换挡装饰圈的拆卸/安装	58
14.4	副仪表板后置物盒面板的拆卸/安装	58
14.5	副仪表板前置物盒总成的拆卸/安装	59
14.6	换挡操纵机构盖板总成的拆卸/安装	59
14.7	副仪表板后盖板的拆卸/安装	60
14.8	换挡操纵机构盖板挡板的拆卸/安装	60
14.9	副仪表板本体总成的拆卸/安装	60
14.10	副仪表板后部安装支架总成的拆卸/安装	61
第十五节、管梁总成的拆卸与安装		62
15.1	管梁总成各组件索引	62
15.2	管梁焊接总成的拆卸/安装	63
15.3	车身右侧管梁安装组件的拆卸/安装	64