

3. 使用规程

3.1. 加油/油位检查说明（重新加注，换变速箱，新油，换油）

此过程意味着不管什么时候变速箱放油或者更换新的变速箱都要进行如下的油位检查。

作为服务配件的变速箱没有加油，需要在装车后加大约4.1升的ESSO EZL799 (A)。

加完油之后按照下面的方法检查油位：

- 起动发动机并怠速运行至少10秒钟（注意：发动机启动时听到气流在系统内循环的声音是很正常的。）
- 用换挡杆切换到不同档位（停车档-倒车档-空档-前进档）并在切换到下一个档位前在每个档位上停留5秒钟。
- 换挡到“D”（前进档）。
- 松开脚刹踏板。
- 减速到最小 60 km/h （发动机速度一定不要高于 2500 rpm）。
- 松开油门，慢至停车（刚启动时气流循环引起的一切噪音都会消失）。
- 使油升温，小心驾驶至少5分钟或待变速器的温度约达到60° C。
- 将车停在平地或斜坡上。
- 踩脚刹踏板。
- 等 2 秒钟。
- 换挡到“N”（空档）。
- 等 10 秒钟。
- 换挡到“P”（停车档）。
- 发动机怠速运行。
- 松开油位螺塞。
- 确定松开油位螺塞后至少能有 0.2 升的油从油管内流出。（否则就证明初始油量不足）。
如果不足 0.2 升，再加 0.5 升油，然后再把以上过程重新做一遍。
- 直到油开始从油位螺塞口滴落。
- 重新拧紧新的带有密封垫片油位螺塞（扭矩：18-24Nm）。
- 关闭发动机。

