


1 组件位置索引



2 排气系统的拆卸与安装 (HAD)

1、拆卸催化器带排气管总成：

拆下催化器带排气管总成与排气歧管连接处的螺栓与螺柱，再拆下前段排气管总成与催化器带排气管总成的六角法兰面螺母，取下平面密封圈，取出催化器带排气管总成；

2、拆卸前段排气管总成：

先取下后氧传感器接插件，再拆下前段排气管总成与中段排气管总成连接处的六角法兰面螺母，取下平面密封圈，最后将前段排气管总成从橡胶吊耳中取出；

3、拆卸中段排气管总成：

拆下中段排气管总成与后段排气管总成连接处的六角法兰面螺母，取下平面密封圈，最后将中段排气管总成从橡胶吊耳中取出；

4、拆卸后段排气管总成：

将后段排气管总成从橡胶吊耳中取出；

5、拆卸副消隔热板、后底板隔热板：

将隔热板与车身连接的六角法兰面螺母和六角法兰面螺栓拆下，最后取下隔热板；

6、拆卸电池包隔热板：


将隔热板与电池包连接的六角法兰面螺栓拆下，依次拆下电池包隔热板IV、III、II、I；

7、按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

注意：

- 每次拆下重新安装各段排气管总成时，都要更换密封圈，以保证排气系统的气密性符合要求；
- 每次拆装排气管时，都需更换吊耳，以保证吊耳的耐久性；
- 密封圈和吊耳属于易损件，6年或15万公里以后需更换；
- 氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂；
- 拆卸隔热板时，需先拆卸各段排气管总成。

1 组件位置索引



2 排气系统的拆卸与安装 (HAD)

1、拆卸催化器带排气管总成：

拆下催化器带排气管总成与排气歧管连接处的螺栓与螺柱，再拆下前段排气管总成与催化器带排气管总成的六角法兰面螺母，取下平面密封圈，取出催化器带排气管总成；

2、拆卸前段排气管总成：

先取下后氧传感器接插件，再拆下前段排气管总成与中段排气管总成连接处的六角法兰面螺母，取下平面密封圈，最后将前段排气管总成从橡胶吊耳中取出；

3、拆卸中段排气管总成：

拆下中段排气管总成与后段排气管总成连接处的六角法兰面螺母，取下平面密封圈，最后将中段排气管总成从橡胶吊耳中取出；

4、拆卸后段排气管总成：

将后段排气管总成从橡胶吊耳中取出；

5、拆卸副消隔热板、后底板隔热板：

将隔热板与车身连接的六角法兰面螺母和六角法兰面螺栓拆下，最后取下隔热板；

6、拆卸电池包隔热板：

将隔热板与电池包连接的六角法兰面螺栓拆下，依次拆下电池包隔热板VI、III、II、V；

7、按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

注意：

- 每次拆下重新安装各段排气管总成时，都要更换密封圈，以保证排气系统的气密性符合要求；
- 每次拆装排气管时，都需更换吊耳，以保证吊耳的耐久性；
- 密封圈和吊耳属于易损件，6年或15万公里以后需更换；
- 氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂；

- 拆卸隔热板时，需先拆卸各段排气管总成。

汽修帝 www.car60.com