


第十章 排气系统


第一节 组成



第二节 拆除


一、拆除氧传感器

- 1、将氧传感器与支座分离
- 2、移除氧传感器




二、拆除前段排气管总成

- 1、松开螺栓，打开金属卡带
- 2、移除 2 个弹簧螺栓和碗形密封垫
- 3、移除吊耳 1，取下前段排气管总成



三、拆除消声器带排气管总成


- 1、移除吊耳 2 和吊耳 3，取下消声器带排气管总成



第三节 安装

1、安装消声器带排气管总成

- (1) 安装吊耳 2、吊耳 3 和消声器带排气管总成。




2、安装前段排气管总成


- (1) 用游标卡尺测量弹簧螺栓中弹簧自由长度。

最小自由长度：40.5 mm

如果长度不够，更换弹簧。



- (2) 换一个全新的碗形密封垫，用塑料锤和小木块将碗形密封垫轻敲套进三元催化器出管。



注意： 确保碗形密封垫安装方向正确。

不要损坏碗形密封垫外表面。

碗形密封垫不能重复使用。


不要用前段排气管推碗形密封垫进入三元催化器出管。

- (3) 用 2 个弹簧螺栓安装好前段排气管总成。

力矩：45 Nm

- (4) 安装好吊耳 1。
- (5) 装好螺栓和卡带。

力矩：32 Nm




3、安装氧传感器

- (1) 将氧传感器安装到支座上。

力矩：44 Nm

- (2) 连接好氧传感器。



4、检查排气泄露情况