



3.2 保险编号示意图



3.2 后舱配电盒更换件要求说明

当后舱配电盒核心模块出现故障需要更换件拆装核心模块时，后舱配电盒的所有紧固件安装力矩必须按照下图的力矩要求进行更换装配。

