

6DT25 变速器

目录

第一章 变速器的概述.....	2
第一节 结构参数.....	2
第二节 检修守则.....	2
第三节 一般要求.....	3
第二章 离合器.....	3
第一节 拆卸离合器.....	3
第二节 维修离合器的分离装置.....	5
第三节 调节结合轴承一、二的位置.....	6
第四节 安装双离合器.....	8
第三章 操纵机构、壳体.....	11
第一节 更换变速器油.....	11
第二节 拆卸机械电子单元.....	12
第三节 安装机械电子单元.....	13
第四章 变速器齿轮及传动轴.....	15
第一节 主轴一.....	16
第二节 主轴二.....	17
第二节 副轴一.....	18
第三节 副轴二.....	24
第五节 倒档轴.....	28