

电动天窗

天窗系统概述.....	1
诊断流程.....	2
故障症状表	4
天窗电源检查.....	5
继电器检查	9
天窗限位开关检查.....	11
拆装.....	13

汽修帝 www.car60.com

天窗系统概述

本车天窗系统为电动天窗，天窗控制电机总成通过控制电机正转，反转来实现天窗打开、关闭、上倾、下倾。

诊断流程

1 把车辆开入维修车间

用户所述故障分析：向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

下一步

2 检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

3 参考故障症状表

结果	进行
故障不在故障症状表中	A
故障在故障症状表中	B

B

转到第 5 步

A

4 全面分析与诊断

- (a) 全面功能检查
- (b) ECU 端子检查
- (c) 用诊断仪检查

下一步

5 调整、维修或更换

- (a) 调整、修理或更换线路或零部件

下一步

6 确认测试

- (a) 调整、修理、更换线路或零部件之后，确定故障不在存在，如果故障不在发生，模拟第一次发生故障时的条件和环境再做一次测试。

RF

下一步

7

结束

RF


故障症状表

故障症状	可能发生部位
天窗滑动与倾斜均无法工作	1. 天窗电源 2. 天窗电机 3. 天窗开关 4. 线束
天窗滑动或斜开其中一项无法工作	1. 天窗开关 2. 线束

天窗电源检查

描述:

如果天窗完全不工作，可能是天窗电源问题。





检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查配电箱保险 F2/13、F2/21。

正常：


保险正常

异常

更换保险

正常

2 检查配电箱



G2K-2 端子后端引线。

(a) 从仪表板配电箱

(b) 检查该端子电压。


端子	测试条件	正常值
G2K-2-车身地	始终	11~14V
G2J-9-车身地	OK 档电	11~14V

异常

更换仪表板配电箱

正常

3 检查线束



(a) 断开顶棚线束 P06 连接

器，

(b) 从 G2K-2 后端引线。

(c) 检查线束端连接器端子

端子	线色	正常值
G2K-2-P06-2	R/G	小于 1Ω
G2J-9-P06-8	L/R	小于 1Ω


异常

更换线束

正常


4	电路正常
---	------

继电器检查



检查步骤

1 检查继电器



- (a) 拔下 K11 天窗开启继电器、K12 天窗关闭继电器。
(b) 检查 K11、K12 继电器。
(c) 检查端子。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通 3, 4 不导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通 3, 4 导通


异常

更换继电器

正常

2 检查线束

- (a) 断开天窗开关 P06 连接器。
(b) 检查线束端连接器各端子间电阻或



电 压	端子	测试条件	正常值
	X668-1-X667-2	始终	小于 1Ω
	X668-6-X667-1	始终	小于 1Ω
异常	3-3-P06-8	始终	小于 1Ω
	X668-4-车身地	始终	小于 1Ω
更换线束			小于 1Ω
	X668-8-P06-8	始终	小于 1Ω
	X668-2-P06-2	始终	小于 1Ω
	X668-7-P06-2	始终	小于 1Ω

正常

3 该部分正常


天窗限位开关检查

J613为电机
端自带护套，
其护套数法
及线色线径
仅供参考

天窗限位开关

	1	2	3	4	5
OPEN		○		○	
TILT	○		○	○	
CLOSE			○	○	○

位置
开关
信号
电



检查步骤

1	检查开关
---	------

更换天窗限位开关


正常

更换开关


异常

2	检查线束
---	------

P06



P01



(c) 断开天窗开关 P01 连接

器。

(d) 检查线束端连接器各端

子间电阻或电压。

端子	测试条件	正常值
异常 X668-5	始终	小于 1Ω
4-X668-10	始终	小于 1Ω
更换线束		小于 1Ω
P06-4-P01-24	始终	小于 1Ω
P06-10-P01-21	始终	小于 1Ω
P06-5-P01-23	始终	小于 1Ω
P06-6-P01-22	始终	小于 1Ω
P06-9-车身地	始终	小于 1Ω

正常

3	该部分正常
---	-------


RF

拆装

天窗电机拆装


拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸顶棚。
3. 拆卸天窗电机
 - (a) 断开天窗电机接插件。
 - (b) 用 10#套筒拆卸 2 个固定螺栓。
 - (c) 取下天窗电机。



安装

1. 安装天窗电机
 - (a) 用 10#套筒安装 2 个固定螺栓。
 - (b) 连接天窗电机接插件。



2. 安装顶棚。
3. 搭好蓄电池负极。

注：天窗开关集成在室内灯上，相应拆装见室内灯部分。