

# 5T14

第一章 变速器概述.....	2
第二章 检修准则.....	3
第一节 检修材料 .....	3
第二节 检修守则 .....	3
第三章 变速器的检修.....	3
第一节 变速器的分解 .....	4
第二节 倒档轴拨叉间隙的检测 .....	7
第三节 换挡杆间隙的检测 .....	8
第四节 变速杆总成的分解与重新组装 .....	9
第五节 换挡拨叉间隙的检测 .....	9
第六节 换挡拨叉的分解和重新组装 .....	10
第七节 主轴总成间隙的检测 .....	11
第八节 主轴的分解 .....	13
第九节 主轴的检测 .....	13
第十节 主轴的重新安装 .....	15
第十一节 副轴总成间隙的检测 .....	16
第十二节 副轴的分解 .....	17
第十三节 副轴的检测 .....	18
第十四节 副轴的重新组装 .....	19
第十五节 同步齿套与齿毂的检测 .....	21
第十六节 同步环与齿轮的检测 .....	22
第十七节 主轴轴承与油封的更换 .....	23
第十八节 副轴轴承的更换 .....	23
第十九节 主轴啮合间隙的调整 .....	24
第二十节 变速器的重新组装 .....	24
第四章 结构参数.....	28
第一节 差速器的分解 .....	28
第二节 齿隙的检测 .....	29
第三节 主减速从动齿轮的拆装 .....	29
第四节 差速器壳体的更换 .....	29
第五节 差速器油封的更换 .....	29
第六节 差速器调整垫片的更换 .....	30