

车身及附件

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 座椅 | 2 |
| 一、 | 座椅位置 | 2 |
| 第二节 | 安全带 | 7 |
| 一、 | 安全带位置 | 7 |
| 第三节 | 玻璃 | 14 |
| 一、 | 玻璃位置 | 14 |
| 第四节 | 内后视镜 | 21 |
| 一、 | 内后视镜位置 | 21 |
| 二、 | 内后视镜故障模式 | 21 |
| 三、 | 故障模式下问题的判定 | 21 |
| 四、 | 内后视镜的拆卸 | 22 |
| 五、 | 内后视镜的安装 | 24 |
| 第五节 | 顶盖压条 | 25 |
| 一、 | 顶盖压条位置 | 25 |
| 二、 | 顶盖压条故障模式 | 25 |
| 三、 | 故障模式下问题的判定 | 25 |
| 四、 | 顶盖压条的拆卸 | 25 |
| 五、 | 顶盖压条的安装 | 27 |
| 第六节 | 雨刮 | 29 |
| 一、 | 雨刮位置 | 29 |
| 二、 | 雨刮故障模式 | 30 |
| 三、 | 故障模式下问题的判定 | 30 |
| 四、 | 雨刮的拆卸 | 31 |
| 第七节 | 洗涤 | 35 |
| 一、 | 洗涤位置 | 35 |
| 二、 | 洗涤故障模式 | 35 |
| 三、 | 故障模式下问题的判定 | 35 |
| 四、 | 洗涤壶的拆卸 | 36 |