

www.bydauto.com.cn

□□□

××

□□

□□□□

一路同驰骋

第七节 悬置系统

7.1 HDFA

7.1.1 组件位置索引




图 1 HDFA 悬置系统示意图





图 2 HDFA 悬架前舱位置分布图


7.1.2 后悬架的拆卸与安装

1、拆卸



- (1) 用举升机把车升起，拆下螺栓 3；
- (2) 拆下螺栓 1、2，可取下后悬架支架；
- (3) 拆下螺栓 4，可取下后悬架支座。

2、安装



- (1) 将后悬架支座与副车架对应的孔位带入螺栓 4，先不打力矩；

- (2) 将后悬架支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 1、2，打紧；

- (3) 将后悬架支架与后悬架支座的连接螺栓 3 带入，打紧；


- (4) 打紧 4 螺栓力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2	55±5
3、4	85±5

7.1.3 左悬架的拆卸与安装

1、拆卸

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬架不受力，拆除左悬架上方的蓄电池；



- (2) 先拆下螺栓 6 及螺母 5，再拆下螺栓 1、2、3、4，可取出左悬置支座
(3) 再拆下螺栓 7、8、9 可取下左悬置支架。



2、安装


安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
(5) 6、7、8、9	55±5
1、2、3、4	85±5


7.1.4 右悬置的拆卸与安装

1、拆卸

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下上方的副水箱和管路。



- (2) 拆下螺母 1、2，断开右悬置总成与发动机的连接；
(3) 拆下螺栓 3、4、5，可取下右悬置支座；



2、安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2、3、4、5	85±5

汽修帝 www.car60.com