

空调系统

组件位置.....	1
系统概述.....	4
维修保养说明.....	6
诊断流程.....	8
故障症状表	10
ECU 端子	12
车上检查.....	14
(B2A2013)	16
(B2A2111)	16
(B2A2213)	18
(B2A2311)	18
(B2A2413)	20
(B2A2511)	20
(B2A2A14)	22
(B2A2A12)	22
(B2A2A92)	22
(B2A2B14)	25
(B2A2B12)	25
(B2A2B92)	25
(B2A3214)	28
(B2A3314)	28
(B2A5113)	31
(B2A5111)	31
(B2A4E13)	31
(B2A4F11)	31
(B2A2F09)	31
(B2A2712)	33
(B2A5813)	35
(B2A5811)	35
(B2A5913)	35
(B2A5911)	35
内外循环调节失效.....	37
散热风扇故障检查.....	40
制冷功能不正常	43
PTC 功能不正常	46
电子膨胀阀故障	49
电除霜失效	51
空调控制器电源电路	58
电池冷却系统.....	60
电池冷却电动水泵检查.....	68
电池冷却电子膨胀阀检查	70
准备工具.....	73
空调面板拆装.....	73
空调箱体拆装.....	75
空调 ECU 拆装	77

PTC 的拆装	78
日光照射传感器拆装	79
室内温度传感器拆装	80
室外温度传感器拆装	81
电池热管理电动水泵、电池热管理控制器、电池热管理副水箱、冷凝器拆装	82