

HCEC配电原理图


FU1: PTC保险-30A
FU2: 加热器&压缩机保险-30A
FU3: OBC&DC保险-30A

图 3-2 HCEC 高压系统原理框图

4 充配电总成


4.1 布置位置

充配电布置在整车前舱上部，如下图所示：



4.2 低压引脚定义


低压接插件投影图如下：



引脚定义如下:

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法
1	OFF-12V-1	常电 1	接 12V 常电
2	OFF-12V-1	常电 2	接 12V 常电
3	GND	常电电源地 1	
4	CC	充电连接确认	接交流充电口-2
5	CP	充电控制导引	接交流充电口-1
6	OBC-BMC	充电连接信号	接 BMC33PIN-30
7	T-CDK	充电口温度检测	接交流充电口-7
8	SOURCE-JCQ	直流充电正极/直流充电负极接触器电源	接 BMC33PIN-12
9	CONTROL-JCQ+	直流充电正极接触器控制信号	接 BMC33PIN-24
10	CONTROL-JCQ-	直流充电负极接触器控制信号	接 BMC33PIN-31
11			
12	DCHS-IN	直流高压互锁输入	接 BMC33PIN-13
13	DCHS-OUT	直流高压互锁输出	接 BMC33PIN-18
14			
15			
16	CAN-H	动力网 CAN 线	
17	CAN-L	动力网 CAN 线	
18			
19	GND	常电电源地 2	
20~33	预留	/	/

4.3 结构说明



序号	定义	对接说明
1	直流充电接口正极	连接直流充电口
2	直流充电接口负极	连接直流充电口
3	交流充电接口	连接交流充电口
4	高压直流输入/输出接口	连接电池包
5	电机控制器配电负极	连接电机控制器
6	电机控制器配电正极	连接电机控制器
7	安装脚（ $\phi 10$ ）	安装在前舱大支架上
8	空调 PTC 配电	连接空调 PTC
9	低压正极输出	连接蓄电池
10	空调压缩机配电	连接空调压缩机
11	进水口	连接冷却水管
12	安装脚（腰形孔）	安装在前舱大支架上
13	排气孔	连接排气管

14	出水口	连接冷却水管
15	低压信号	连接低压线束
16	安装脚 (φ10)	安装在前舱大支架上
17	上盖	充配电上盖
18	防拆螺栓	安装在充配电上盖

4.4 故障诊断

1	把车开进维修间
---	---------

下一步

2	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行下一步之前请充电或更换蓄电池。

下一步

3	参考故障诊断表
---	---------

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B

转到第 5 步

A

4	全面诊断
---	------

下一步

5	调整, 维修或更换
---	-----------

下一步

6	确认测试
---	------

下一步

7	结束
---	----

4.5 故障码列表

序号	故障码	故障描述
OBC 故障码		
1	P157016	交流侧电压低
2	P157017	交流侧电压高
3	P157219	直流侧过流
4	P157216	直流侧电压低
5	P157217	直流侧电压高
6	P157400	供电设备故障
7	P157616	低压供电电压过低
8	P157617	低压供电电压过高
9	P157897	CC 信号异常
10	P15794B	温度采样 1 高
11	P157A37	充电电网频率高
12	P157A36	充电电网频率低
13	P157B00	交流侧过流
14	P157C00	硬件保护
15	P157E11	充电连接信号外部对地短路
16	P157E12	充电连接信号外部对电源短路
17	P157F11	交流输出端短路
18	P15834B	温度采样 2 高
19	P158798	充电口温度严重过高
20	P158900	充电口温度采样异常
21	P158A00	电锁异常
22	P151100	交流端高压互锁故障
23	U011100	BMC 通讯超时
24	U015500	组合仪表通讯超时
25	U024500	多媒体通讯超时
26	P151500	水温传感器故障
27	P15FD00	冷却水温高
28	U014087	BCM 通讯超时
29	U011181	BMC 报文数据异常

30	U015587	组合仪表报文数据异常
31	U024587	多媒体报文数据异常
32	U014081	BCM 报文数据异常
33	U011182	BMC 循环计数器异常
34	P15FE00	主控与子模块通讯故障
35	P15FF00	内部温度传感器故障
DCDC 故障码		
1	P1EC000	降压时高压侧电压过高
2	P1EC100	降压时高压侧电压过低
3	P1EC600	降压时高压侧电流过高
4	P1EC200	降压时低压侧电压过高
5	P1EC300	降压时低压侧电压过低
6	P1EC400	降压时低压侧电流过高
7	P1EC700	降压时硬件故障
8	P1EE000	散热器过温
9	U011100	与动力电池管理器通讯故障
10	U014000	与 BCM 通讯故障
11	P1ED317	低压供电电压过低
12	P1ED316	低压供电电压过高
漏电传感器故障码		
	P1CA100	严重漏电故障
	P1CA200	一般漏电故障
	P1CA000	漏电传感器自身故障

4.6 全面诊断

4.6.1 不能交流充电故障诊断流程

当车辆出现无法充电的故障时，按照以下流程初步判断故障原因



OK

3 检测是否可以 OK 档行驶

NG

检查电池管理器及电机
控制线

OK

4 OK 档下是否可以充电

NG

检查低压配电及网关

OK

5 更换充配电总成

4.6.2 DC 降压故障

当车辆出现无法充电的故障时，按照以下流程初步判断故障原因

1 检查动力电池电压

a) 整车上 ON 档。

b) 用 VDS 读取电池管理器发出的动力电池电压。

动力电池	正常值
动力电池电压	约 264V-501.6V

NG

动力电池故障

OK

2 检测高压母线电压

a) 整车上 OK 档

b) 用 VDS 读取 DC 母线电压是否正常

DC	正常值
----	-----

母线电压	约 264V-501.6V
------	---------------

OK

检查电池包及高压线路

NG

3	更换充配电总成
---	---------

4.6.3 漏电传感器故障

P1CA000	漏电传感器自身故障
---------	-----------

尝试清除故障码，清除故障码故障依旧更换充配电总成。

P1CA100	严重漏电故障
---------	--------

检查整车高压电器、高压线路及电池包。使用绝缘电阻测试仪或万用表分别排查绝缘故障


4.7 更换充配电总成

4.7.1 车辆退至 OFF 档



车辆熄火（退至 OFF 挡），断开蓄电池负极；


4.7.2 拆卸外部接口

- 1) 使用水管钳拆卸进水管、出水管、排气管；





- 2) 手工拆卸高压直流输入/输出接插件、交流充电输入接插件、低压线束接插件、空调 PTC 接插件、空调压缩机接插件；





- 3) 使用 13 号套筒工具拆卸低压正极线、2 条搭铁线，使用拆除工具拆除线束卡扣。






4.7.3 拆卸充配电总成上盖

用专用工具拆卸上盖 15 个 M5 螺栓，其中 1 个内五花螺栓，14 个十字槽螺钉。


注意：拆卸上盖后防止异物、水渍掉落箱体内部



4.7.4 拆卸充电总成内部线鼻子

拆开充电总成上盖后，用万用表测量直流母线电压，电压为 0 后再进行下一步操作。

用 10 号套筒工具拆卸电控甩线和直流充电线束共 8 个 M6 螺栓。



4.7.5 装配充电总成小盖

用专用工具装配上盖 15 个 M5 螺栓，其中 1 个内五花螺栓，14 个十字槽螺钉。

4.7.6 拆卸充电总成安装脚