
附件

组件位置..... 1

系统概述..... 2

诊断流程..... 3

故障症状表 5

点烟器不工作..... 6


只有一个电喇叭不工作..... 8

电喇叭都不工作 10

报警器不工作..... 12

点烟器拆装 15


组件位置



系统概述

附件主要包括点烟器、电喇叭、报警器、内后视镜方向显示等。

诊断流程



OT

下一步

| | |
|---|------|
| 9 | 确认测试 |
|---|------|

下一步


| |
|----|
| 结束 |
|----|

故障症状表

| 症状 | 可疑部位 | 参考页 |
|------------|---------|-----|
| 点烟器不工作 | 保险 | -- |
| | 点烟器 | |
| | 线束或连接器 | |
| 报警器不工作 | 报警器 | -- |
| | 继电器控制模块 | |
| | BCM | |
| | 线束或连接器 | |
| 只有一个电喇叭不工作 | 电喇叭 | -- |
| | 线束或连接器 | |
| 电喇叭都不工作 | 保险 | -- |
| | 电喇叭继电器 | |
| | 喇叭开关 | |
| | 时钟弹簧 | |
| | 电喇叭 | |
| | 线束或连接器 | |
| 喇叭持续鸣叫 | 喇叭继电器 | -- |
| | 喇叭开关 | |
| | 时钟弹簧 | |
| | 线束或连接器 | |

点烟器不工作

电路图



检查步骤

| | |
|---|------|
| 1 | 检查保险 |
|---|------|

(a) 用万用表检查点烟器保险 F2/1 是否导通。

正常：

保险导通

| | |
|----|------|
| 异常 | 更换保险 |
|----|------|

正常

| | |
|---|-------|
| 2 | 检查配电箱 |
|---|-------|

(a) 从 G28 端子后端引线，检查该端子电压。

| 连接端子 | 测试条件 | 正常值 |
|-----------|-------|--------|
| G28-1-车身地 | ACC 电 | 11~14V |

| | |
|----|----------|
| 异常 | 更换仪表板配电箱 |
|----|----------|

正常

| | |
|---|------|
| 3 | 检查线束 |
|---|------|

(a) 断开点烟器 G20 连接器，打开小灯，检查线束端连接器各端子电压或电阻。

| 连接端子 | 线色 | 正常值 |
|-----------|-----|--------|
| G20-2-车身地 | R/G | 11~14V |
| G20-1-车身地 | B | 小于 1Ω |


| | |
|----|----------|
| 异常 | 更换线束或连接器 |
|----|----------|

正常

| | |
|---|-------|
| 4 | 更换点烟器 |
|---|-------|

只有一个电喇叭不工作

电路图



检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查点烟器保险 F2/1 是否导通。

正常：

保险导通

异常

更换保险

正常

2 检查电喇叭

(a) 拆下不工作的电喇叭。

(b) 给电喇叭两引脚通蓄电池电，检查喇叭是否鸣响。

| 连接端子 | 正常值 |
|--------------------------------|-------|
| B06-1-蓄电池 (+) B06-2-蓄电池 (-) | 电喇叭鸣响 |
| B07-1-蓄电池 (+) B07-2-蓄电池 (-) | 电喇叭鸣响 |

异常

更换不响的电喇叭

正常

3 检查线束

(a) 断开左侧低音喇叭 B06,右侧高音喇叭 B07 连接器。

(b) 检查线束端各端子间电阻。

| 连接端子 | 线色 | 正常值 |
|-----------|----|-------|
| B06-2-车身地 | B | 小于 1Ω |
| B07-2-车身地 | B | 小于 1Ω |

异常

更换线束


正常

4 更换前舱配电盒

OT

电喇叭都不工作

电路图



检查步骤

1

检查电喇叭

- (a) 用万用表检查喇叭、制动灯 F1/27 保险是否导通。
正常：
保险导通

异常

更换保险

正常

2

检查喇叭继电器

- (a) 从喇叭继电器 B44-35、B44-36 两端子后端引线，检查两端子电压。

| 连接端子 | 测试条件 | 正常值 |
|------------|--------|--------|
| B44-35-车身地 | 按下喇叭开关 | 11~14V |
| B44-36-车身地 | | |
| B44-35-车身地 | 不按喇叭开关 | 小于 1V |
| B44-36-车身地 | | |

异常

更换前舱配电盒


正常

3

更换线束（前横梁线束）

报警器不工作

电路图



检查步骤

1

检查报警器

(a) 断开报警器 K13 连接器，给报警器通蓄电池电，检查报警器是否工作。

| 连接端子 | 正常值 |
|------------------------|-------|
| 1-蓄电池 (+) 2-蓄电池 (-) | 报警器鸣响 |

异常

更换报警器

正常

2

检查报警状态

- (a) 让整车进入报警状态（例如：将整车退电至 OFF 档，关好所有车门、后背门及前舱盖，用电子智能钥匙锁车，并进入防盗状态，然后用机械钥匙开门，整车即进入报警状态）。
- (b) 检查是否有转向灯闪烁。

正常：
有转向灯闪烁

异常

更换仪表板配电盒

正常

6

检查线束或连接器

- (a) 断开 BCM 的 G64A 连接器，断开报警器 K13 连接器。
- (b) 检查线束端连接器各端子间电阻。

| 连接端子 | 线色 | 正常值 |
|----------------|----|--------|
| G64(A)-3-K13-1 | P | 11~14V |
| K13-2-车身地 | B | 小于 1V |

异常

更换线束或连接器


正常

| | |
|---|----|
| 7 | 结束 |
|---|----|


点烟器拆装 拆卸

1. 拆卸点烟器


(a) 断开点烟器上接插件。




(b) 按照图示方向旋转点烟器壳体。



(c) 移除点烟器。




(d) 取下点烟器壳体。




安装

1. 安装点烟器。


(a) 将点烟器科体装入孔位中。



(b) 将点烟器卡在点烟器壳体上。




(c) 接上点烟器接插件。



喇叭拆装


拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前保险杠
3. 拆卸前保险杠网格
4. 拆卸喇叭
 - (a) 断开喇叭上的接插件。
 - (b) 用 13#扳手拆下 2 个固定螺栓，取下喇叭。



安装

1. 安装喇叭。
 - (a) 对准喇叭安装孔。
 - (b) 用 13#扳手安装 2 个固定螺栓。



2. 安装前保险杠网格
3. 安装前保险杠
4. 搭好蓄电池负极