

目录

1、注意事项.....	X-2
1.1 维修诊断注意事项.....	X-3
2、故障诊断流程.....	X-5
2.1 带 EBD 的 ABS 系统.....	X-5
3 客户提出的故障分析表.....	X-6
3.1 客户提出的故障分析表.....	X-6
4 诊断检查.....	X-7
4.1 初步检查.....	X-7
4.2 就车检测.....	X-9
4.3 利用诊断仪进行检测.....	X-10
4.3.1 读取电脑版本.....	X-11
4.3.2 读取系统故障.....	X-11
4.3.5 下线检测例程.....	X-14
4.3.6 设置/取消诊断通讯的限速.....	X-34
4.3.7 修改加注状态.....	X-35
5 故障码表.....	X-36
6 元件位置图.....	X-38
7 ECU 针脚定义.....	X-39
7.1 带 ECU 的 ABS 液压调节器电路图.....	X-39
7.2 带 ECU 的 ESP 液压调节器电路图.....	X-40
7.3 带 ECU 的 ABS 及 ESP 液压调节器针脚.....	X-41
7.4 ABS9 制动管路连接图.....	X-42
7.5 ABS9 结构示意图.....	X-44
8、故障征兆.....	X-45
8.1 故障征兆表.....	X-45
8.2 间歇性故障诊断表.....	X-46
9 故障码诊断.....	X-47