


## 4.1 组件位置索引



9、 拆卸前舱隔热板、副消隔热板，将隔热板与车身连接的六角螺母和平垫圈组合件 Q32206LT2F62 或六角头螺栓平垫圈组合件 BYDQ1400612T1F61 拆下，最后取下隔热板（先前舱隔热板后副消隔热板）；



10、按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

**\*注意：**

- 11) 每次拆下重新安装各段排气管总成时，都要更换密封垫和拆卸的橡胶吊耳，以保证排气系统的气密性符合要求；
- 12) 氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂；
- 13) 拆卸隔热板时，需先拆除各段排气管