

**电路图册说明**

- 本手册中的线束零部件明细编号、接插件命名、配电盒接口命名、电路维修图中保险，继电器等参照比亚迪标准制定。
- 本手册中的电路维修图配置舒适型、豪华型、尊贵型。
- 本手册中的电路图中的线色说明如下：

线色标准

代码	B	L	Br	G	Gr	Lg	O	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	浅绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

**●电路图编码举例**

1、电路图中线束接插件编码举例：

- 1.1、电路图中编码 G2X，G 表示仪表板线束，2 表示仪表板主配电盒，X 表示仪表板主配电盒 X 口的接插件；
- 1.2、电路图中编码 KJG02，K 表示地板线束，J 表示线束间对接接插件，G 表示仪表板线束，02 表示有地板接仪表板线束排序代码为 02。
- 1.2、电路图中编码 B68，B 表示前舱线束，第二位为空表示一般类接插件，68 表示前舱线束排序代码为 68。

2、电路图中保险编码举例：

- 2.2.1、电路图中编码 F1/15 的保险，F 表示保险，1 表示前舱主配电盒，/表示分隔代码，15 表示排序代码为 15 号保险。
- 2.2.1、电路图中编码 FG/8，F 表示保险，G 表示仪表板线束里外挂独立保险，/表示分隔代码，8 表示排序代码为 8 号保险。

3、电路图中继电器编码举例：

- 3.3.1、电路图中编码为 K1/5 的继电器，K 表示外置继电器，1 表示前舱主配电盒，/表示分隔代码，5 表示排序代码为 5 号继电器。
- 3.3.2、电路图中编码为 KM/3 的继电器，K 表示外置继电器，K 表示地板线束，/表示分隔代码，3 表示排序代码为 3 号继电器

## 电路图册

电路图册说明 .....	1	8、仪表板线束 .....	32
目录 .....	1	9、地板线束 .....	42
第一节 继电器、保险丝位置分布图 .....	3	10、前舱线束 .....	51
1、仪表板配电盒 .....	3	11、蓄电池负极搭铁线束 .....	59
2、前舱配电盒 .....	7	12、天线馈线 I .....	62
第二节 整车线束图 .....	11	13、后风档搭铁线束 .....	65
1、左前门线束 .....	11	14、发动机线束 (MT) .....	69
2、左后门线束 .....	14	15、发动机线束 (CVT) .....	77
3、右前门线束 .....	17	16、发动机搭铁线束 .....	87
4、右后门线束 .....	20	17、变速箱搭铁线束 .....	91
5、后保险杠小线 .....	23	18、左后 EPB 及轮速传感器小线 .....	94
6、顶棚线束 .....	26	19、右后 EPB 及轮速传感器小线 .....	97
7、仪表板线束 I .....	29	第三节 电器原理图 .....	100