

目录

一、前言	3
1. 结构参数	3
2. 维修说明	4
二、离合器	6
1. 离合器说明.....	6
2. 拆卸双离合器	7
2.1 拆卸离合器盖板.....	8
2.2 拆卸双离合器.....	8
3. 安装双离合器	9
3.1 组装.....	11
3.2 安装离合器盖板.....	15
三、操纵机构、壳体	17
1. 更换变速箱油和滤清器并同时调整油位	17
1.1 更换机油滤清器-“更换或不更换？”	17
1.2 排出、加注机油.....	18
1.3 调节油位.....	19
2. 机械电子单元安装位置.....	20
2.1 拆卸机械电子单元.....	21
2.2 安装机械电子单元	22
2.3 拆卸和安装输入转速及油温传感器.....	24
3 拆卸和安装机油冷却器.....	25
3.1 拆卸.....	25
3.2 安装.....	25
4 拆卸和安装机油泵.....	26
4.1 拆卸机油泵.....	26
4.2 安装机油泵.....	28
5. 拆解和安装变速箱	29
5.1 拆解变速箱	29

5.2 选取调整垫片	32
5.3 安装变速箱	36
四、齿轮、传动轴	40
1. 主轴一	41
2. 主轴二	42
3. 副轴一组件	46
4. 副轴二组件	56
5. 倒档轴	64